

Cámara digital HP Photosmart M305/M307 con HP Instant Share

Manual del usuario Lea esto primero



Avisos legales

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información que aparece en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se detallan en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se contenga se considerará como garantía adicional. HP no se hará responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Windows $^{\circledR}$ es una marca registrada en EE.UU. de Microsoft Corporation.

S El logotipo SD es una marca comercial de su propietario.

Impreso en China

Contenido

Capítulo 1:	
Procedimientos iniciales	9
Instalación	
Fijación de la muñequera	
Instalación de las pilas	
Instalación de una tarjeta de memoria	
(opcional)	. 12
Encendido	. 13
Selección del idioma	
Ajuste de la fecha y la hora	
Instalación del software	. 15
$Windows^{ exttt{ iny }}$. 16
Macintosh	
Manual del usuario del CD	
Componentes de la cámara	
Parte posterior de la cámara	. 18
Parte frontal, lateral e inferior de la cámara	
Parte superior de la cámara	
Estados de la cámara	21
Menús de la cámara	
Uso del menú Ayuda	
Pantalla de estado de la cámara	20
Restauración de los ajustes anteriores	
Capítulo 2:	. Z
Toma de imágenes y grabación de	
videoclips	2
Toma de imágenes fijas	.J
Grabación de audio con imágenes fijas	
Grabación de videoclips	. 34
Utilización de Vieta en directo	

Entoque de la cámara	36
Útilización del enfoque automático	36
Utilización del bloqueo del enfoque	39
Utilización del zoom	39
Zoom óptico	
Zoom d ⁱ gital	
Ajuste del flash	
Utilización de los modos de fotografía	
Utilización de los ajustes del temporizador	
automático	46
Utilización del ajuste de ráfaga	48
Utilización del menú Captura	49
Ayuda de las opciones de menú	50
Compensación EV	
Calidad imagen	52
Equilibrio de blanco	
Velocidad ISO	
Color	
Estampado	
apítulo 3:	
levisión de imágenes y videoclips	61
Utilización de Reproducción	61
Pantalla resumen de todas las imágenes	64
Visualización de viñetas	
Ampliación de imágenes	66
Utilización del menú Reproducción	66
Eliminar	
Grabar audio	71
Rotar	72
apítulo 4:	
tilización de HP Instant Share	73
Utilización del menú HP Instant Share	74

Configuración de destinos en el menú	
HP Instant Share	76
Configuración de los destinos en un	
ordenador Windows	78
Configuración de los destinos en un	
ordenador Macintosh	79
Selección de imágenes para los destinos	
HP Instant Share	80
Método de HP Instant Share para	
enviar imágenes por correo electrónico	82
Capítulo 5:	
Transferencia e impresión de imágenes	83
Transferencia de imágenes al equipo	
Impresión de imágenes directamente desde	
la cámara	85
Capítulo 6:	
Utilización del menú Configurar	89
Brillo de pantalla	90
Sonidos de cámara	91
Vista en directo al encender	91
Fecha y hora	
Configuración USB	93
Configuración TV	94
Idioma	
Mover imág. a tarjeta	95
Capítulo 7:	
Solución de problemas y asistencia técnica	97
Restauración de la cámara	98
Utilización de la cámara sin instalar el software	
HP Image Zone	99
Transferencia de imágenes a un equipo	
sin el software HP Image Zone	. 100
Utilización de un lector de tarjetas	
de memoria	100


Configuración de la cámara como	
unidad de disco	.103
Limpieza del objetivo de la cámara	.104
Problemas y soluciones	
Mensajes de error en la cámara	
Mensajes de error en el equipo	
Cómo obtener asistencia	
Sitio Web de accesibilidad de HP	.136
Sitio Web de HP Photosmart	
Proceso de asistencia técnica	.137
Asistencia técnica telefónica en Estados	
Unidos y Canadá	.139
Asistencia técnica telefónica en Europa,	
Oriente Medio y África	.140
Más asistencia técnica telefónica en el mundo	.142
Apéndice A:	
Administración de las pilas	145
Puntos más importantes sobre las pilas	.145
Prolongación de la duración de la pila	.146
Precauciones de seguridad en el uso de	
pilas de NiMH	
Rendimiento por tipo de pila	
Indicadores de alimentación	.150
Recarga de pilas de NiMH	.151
Precauciones de seguridad para recargar	
pilas de NiMH	.154
Tiempo de espera en suspensión para	
conservar energía	.155
Apéndice B:	
Adquisición de accesorios de la cámara	157
Apéndice C:	
specificaciones	
Canacidad do momoria	165

Capítulo 1: Procedimientos iniciales

iEnhorabuena por haber adquirido la cámara digital HP Photosmart! Esta cámara dispone de múltiples funciones para hacer más agradable la toma de fotografías; incluye siete modos de fotografía, HP Instant Share, impresión directa, control automático y manual, ayuda incorporada en la cámara y una base de acoplamiento opcional.

Con HP Instant Share, puede seleccionar de manera sencilla imágenes de la cámara para que se envíen automáticamente a su destino favorito (como una dirección de correo electrónico o álbumes en línea) la próxima vez que conecte la cámara al equipo. Sus familiares y amigos podrán recibir y visualizar fácilmente sus imágenes en un mensaje de correo electrónico sin necesidad de cargarles con grandes archivos adjuntos. Y con la capacidad de impresión directa puede seleccionar fácilmente las imágenes de la cámara para que se impriman automáticamente la próxima vez que conecte la cámara a su equipo o directamente a cualquier impresora HP Photosmart, o a impresoras compatibles con PictBridge sin tener siquiera que conectarse a su equipo.

Para disfrutar aún más de la cámara, puede adquirir una base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M. Esta base de acoplamiento permite transferir



Instalación

Para localizar un componente de la cámara (como un botón o un indicador luminoso) mientras sigue las instrucciones de esta sección, consulte Componentes de la cámara en la página 18.


Fijación de la muñequera

Ajuste la muñequera en el soporte para la muñeca de la parte lateral de la cámara, como se muestra en la ilustración.



Instalación de las pilas

- 1 Abra la puerta de la pila/tarjeta de memoria que se encuentra en el lateral de la cámara. Para ello, deslice la puerta hacia la parte inferior de la cámara.
- 2 Introduzca las pilas como se indica en el interior de la puerta.
- 3 Si desea instalar una tarjeta de memoria opcional, deje la puerta abierta y consulte Instalación de una tarjeta de memoria (opcional) en la página 12.



NOTA Las cámaras digitales gastan las pilas a más velocidad que las cámaras de película. La duración de la pila de las cámaras digitales se mide en horas y minutos, y no en años como las cámaras de película. La duración de la pila puede variar radicalmente de un usuario a otro, según en qué modo se utilice normalmente la cámara. Si desea consejos para optimizar el rendimiento de la pila, consulte Apéndice A: Administración de las pilas en la página 145.




NOTA También puede utilizar un adaptador de ca HP para encender la cámara. Si utiliza pilas recargables de NiMH, puede recargarlas en la cámara mediante el adaptador de ca HP opcional o la base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M. Además, puede recargarlas por separado en el cargador rápido de HP Photosmart. Si desea más información, consulte Apéndice B: Adquisición de accesorios de la cámara en la página 157.

Instalación de una tarjeta de memoria (opcional)

Si no desea instalar ninguna tarjeta de memoria, pase por alto esta sección y vaya directamente a la siguiente, **Encendido** en la página 13.

La cámara digital dispone de memoria interna que le permite almacenar imágenes y videoclips. Sin embargo, también puede almacenarlos en una tarjeta de memoria (adquirida por separado). Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria admitidas, consulte **Almacenamiento** en la página 162.

Cuando se instala una tarjeta de memoria en la cámara, todas las imágenes y videoclips nuevos se almacenan en la tarjeta. La memoria interna de la cámara solamente se utiliza cuando ésta no tiene una tarjeta de memoria. 1 Abra la puerta de la pila/tarjeta de memoria e introduzca la tarjeta de memoria en la pequeña ranura que se encuentra debajo de las pilas con el lado de la muesca hacia dentro, tal y como se muestra. La tarjeta sólo cabe si se introduce correctamente; no la fuerce. Asegúrese de que encaja en su sitio.



Para extraer la tarjeta de memoria de la cámara, primero apague la cámara. Abra la puerta de la pila/tarjeta de memoria y presione el borde superior de la tarjeta; ésta saltará fuera de la ranura.

Encendido


Para encender la cámara, deslice el interruptor ➤ ON/OFF hacia la derecha y, a continuación, suéltelo.

El objetivo se amplía y el indicador luminoso de alimentación situado a la izquierda del interruptor NON/OFF se ilumina en verde permanente.

Selección del idioma

La primera vez que encienda la cámara, aparecerá la siguiente pantalla en la que se le pedirá que seleccione un idioma.

- Desplácese hasta el idioma deseado con los botones
 del Controlador
- Presione el botón Menú/OK para seleccionar el idioma resaltado.



otro momento, utilice el ajuste Idioma del menú Configurar. Consulte Capítulo 6: Utilización del menú Configurar en la página 89.

🕽 Language

English

to select, then press OK

简体中文

Ajuste de la fecha y la hora

La cámara está provista de un reloj que graba la fecha y la hora en que se toma cada imagen. Esta información se graba en las propiedades de la imagen, que se pueden consultar mientras se ve la imagen en el ordenador. Si lo desea, la fecha y hora también pueden aparecer estampadas en la imagen visible (consulte **Estampado** en la página 59).

La primera vez que se enciende la cámara, se abre una pantalla **Fecha y hora** tras elegir el idioma y en ella se le pide que establezca la fecha y la hora.

- Ajuste el valor de la selección resaltada mediante los botones
- 2 Pulse los botones **1** para desplazarse a otras selecciones.



- 3 Repita los pasos 1 y 2 hasta establecer el formato correcto de fecha/hora, fecha y hora.
- 4 Pulse el botón Menú/OK una vez que haya introducido los valores de fecha y hora correctos. Se abre una pantalla de confirmación en la que se le pregunta si la fecha y hora establecidas son correctas.
- 5 Si la fecha y hora son correctas, pulse el botón Menú/OK para seleccionar Sí.

Si por el contrario, la fecha y la hora no son correctas pulse el botón para resaltar No y, a continuación, pulse el botón Menú/OK. Se vuelve a abrir la pantalla Fecha y hora. Repita los pasos del 1 al 5 para establecer la fecha y hora correctas.

NOTA Para cambiar la fecha y la hora en otro momento, utilice el ajuste Fecha y hora del menú Configurar. Consulte Capítulo 6: Utilización del menú Configurar en la página 89.

Instalación del software

El software HP Image Zone le permite transferir imágenes de la cámara, visualizarlas, editarlas, imprimirlas o enviarlas por correo electrónico. También permite configurar el menú HP Instant Share en la cámara.

NOTA Si no instala el software HP Image Zone, puede seguir utilizando la cámara, pero ello afectará a determinadas funciones. Para obtener más información, consulte Utilización de la cámara sin instalar el software HP Image Zone en la página 99.

Windows[®]

Si no dispone de, al menos, Internet Explorer 5.01 con el service pack 2 instalado en Windows 2000, XP, 98, 98 SE o Me, puede que el software HP Image Zone no se instale correctamente. (Se recomienda Internet Explorer 6.)

- Cierre todos los programas y desactive temporalmente todos los programas antivirus que utilice en el equipo.
- 2 Inserte el CD del software HP Image Zone en la unidad de CD-ROM del equipo. Siga las instrucciones de la pantalla de instalación que se abre automáticamente.
- NOTA Si no se abre la pantalla de instalación, en el menú Inicio, haga clic en Ejecutar y escriba D:\Setup.exe, donde D es la letra de la unidad de CD-ROM y, a continuación, haga clic en Aceptar.
- NOTA Si tiene dificultades para instalar o utilizar el software HP Image Zone, encontrará más información en el sitio Web de Asistencia técnica al cliente de HP, www.hp.com/support.

Macintosh

- 1 Cierre todos los programas y desactive temporalmente todos los programas antivirus que utilice en el equipo.
- 2 Introduzca el CD del software HP Image Zone en la unidad de CD del equipo.
- 3 Haga doble clic en el icono del CD en el escritorio del equipo.
- 4 Haga doble clic en el icono del instalador y, a continuación, siga las instrucciones mostradas en la pantalla para instalar el software.

- NOTA Antes de transferir imágenes de la cámara al equipo Macintosh con el software HP Image Zone, o de aprovechar las funciones de HP Instant Share, debe cambiar el ajuste Configuración USB a Unidad de disco en la cámara. Consulte Capítulo 6: Utilización del menú Configurar en la página 89.
- NOTA Si tiene dificultades para instalar o utilizar el software HP Image Zone, encontrará más información en el sitio Web de Asistencia técnica al cliente de HP, www.hp.com/support.

Manual del usuario del CD

Existe una copia del manual del usuario de esta cámara en varios idiomas en el CD del software HP Image Zone. Para ver el Manual del usuario de la cámara:


- 1 Introduzca el CD del software HP Image Zone en la unidad de CD del equipo.
- 2 En Windows: Para ver el Manual del usuario, haga clic en Ver Manual del usuario en la página principal de la pantalla de instalación del CD.

En Macintosh: Consulte el archivo léame que se encuentra en la carpeta docs del CD del software HP Image Zone para localizar el manual del usuario en su idioma.

Componentes de la cámara

Consulte las páginas entre paréntesis que aparecen después de los nombres de los componentes para obtener más información acerca de ellos.

Parte posterior de la cámara



N.°	Nombre	Descripción	
1	Indicador Iuminoso de alimentación	 Permanente: la cámara está encendida. Parpadeo rápido: la cámara se está apagando por falta de pilas. Parpadeo lento: la cámara está cargando las pilas mediante el adaptador de ca HP opcional o la base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M. Apagado: la cámara está apagada. 	
2	► Interruptor ON/OFF (página 13)	Enciende y apaga la cámara.	
3	Palanca de Zoom (página 39)	Alejar: durante la toma de imágenes fijas, aleja el objetivo a la posición de gran angular. Tiñetas: mientras se está en modo Reproducción, permiten ver imágenes fijas y los primeros fotogramas de videoclips dispuestos en una matriz de nueve imágenes en miniatura por pantalla. Acercar: durante la toma de imágenes fijas, acerca el objetivo a la posición de teleobjetivo. Ampliar: mientras se está en modo Reproducción, permite ampliar una imagen fija.	

N.°	Nombre	Descripción
4	Soporte para muñequera (página 10)	Permite fijar una muñequera a la cámara.
5	Indicador Iuminoso de memoria	 Parpadeo rápido: la cámara está grabando en la memoria interna o en la tarjeta de memoria opcional que tenga instalada. Apagado: la cámara no está grabando nada en la memoria.
6	Puerta de la pila/tarjeta de memoria (páginas 11, 12)	Permite introducir y extraer las pilas y la tarjeta de memoria opcional.
7	Botón Menú/OK (páginas 49, 66)	Permite ver los menús Captura y Reproducción, así como seleccionar las opciones de menú y confirmar determinadas acciones en la pantalla de imagen.
8	Controlador con botones	Permiten desplazarse entre menús e imágenes de la pantalla de imagen.
9	Pantalla de imagen (página 35)	Le permite encuadrar imágenes y videoclips con la opción Vista en directo y revisarlos a continuación con la opción Reproducción, así como visualizar todos los menús.

N.°	Nombre	Descripción
10	☑/☑ Botón HP Instant Share/Imprimir (página 73)	Activa y desactiva el menú HP Instant Share de la pantalla de imagen.
11	Botón 🕉 Temporizador/ Ráfaga (páginas 46, 48)	Permite seleccionar entre los ajustes Normal, Autotemporizador, Autotemp. en 2 disparos y Ráfaga.
12	Botón MODO (página 43)	Permite seleccionar entre los distintos modos de fotografía para tomar imágenes fijas.
13	Botón 4 Flash (página 42)	Permite seleccionar entre los distintos ajustes de flash.
14	Visor (página 31)	Permite encuadrar el sujeto de la imagen o videoclip.

N.°	Nombre	Descripción
15	Indicadores luminosos del visor	 Ten rojo permanente: se está grabando un vídeo. Enfoque automático en verde permanente: si se pulsa hasta la mitad del disparador, este indicador luminoso se ilumina en verde de forma permanente cuando la cámara está lista para tomar una fotografía (la exposición automática y el enfoque automático están bloqueados y el flash está listo). Además, cuando pulsa el disparador del todo para tomar una fotografía, este indicador luminoso se enciende de forma permanente para indicar que la exposición y el enfoque automáticos se han aplicado correctamente. AF en verde parpadeante: aparece cuando se pulsa el disparador hasta la mitad del recorrido o hasta el final y se produce algún error de enfoque o aún se está cargando el flash o la cámara está procesando una imagen (consulte la NOTA que aparece más abajo). Tanto romo AF parpadeantes: se ha producido un error que impide que la cámara tome la imagen (consulte la NOTA que aparece más abajo). NOTA Si no se puede tomar una
		imagen a causa de un error, aparecerá un mensaje de error en la pantalla de imagen. Consulte Mensajes de error en la cámara en la página 121.


N.°	Nombre	Descripción
16	Botón Vista en directop (página 35)	Activa y desactiva la Vista en directo de la pantalla de imagen.
17	► Botón Reproducción (página 61)	Activa y desactiva la opción Reproducción de la pantalla de imagen.

Parte frontal, lateral e inferior de la cámara



N.°	Nombre	Descripción
1	Micrófono (página 32)	Graba sonido (audio y vídeo).
2	Indicador Iuminoso del Autotemporizador (página 46)	Parpadea durante la cuenta atrás antes de tomar una fotografía o grabar un vídeo cuando la cámara está configurada como Autotemporizador o Autotemp. en 2 disparos.
3	Flash (página 42)	Ofrece luz adicional para mejorar la toma de imágenes.
4	DCIN ⇔ Conector del adaptador de alimentación	Permite conectar un adaptador de ca HP opcional a la cámara tanto para utilizarla sin pilas como para utilizar pilas recargables de NiMH.
5	Conector USB (páginas 83, 85)	Permite conectar un cable USB entre la cámara y un equipo o una impresora compatible.
6	Soporte para trípode	Permite montar la cámara en un trípode.
7	Conector de la base de acoplamiento para la cámara (página 157)	Permite conectar la cámara a la base de acoplamiento opcional para la cámara HP Photosmart serie M.

Parte superior de la cámara



N.°	Nombre	Descripción
1	Disparador (páginas 31, 32)	Toma una fotografía y graba audio.
2	□ Botón Vídeo (página 33)	Inicia y detiene la grabación de un videoclip.

Estados de la cámara

La cámara cuenta con dos estados principales que le permiten realizar determinadas tareas. Cada uno de estos estados dispone de un menú asociado que se puede utilizar para establecer los ajustes de la cámara o realizar tareas en dicho estado. Consulte Menús de la cámara en la página 26.

Captura: permite tomar imágenes fijas y grabar videoclips. Para obtener información acerca del uso del modo Captura, consulte Capítulo 2: Toma de imágenes y grabación de videoclips en la página 31.

■ Reproducción: permite revisar las imágenes fijas y videoclips capturados. Para obtener información acerca del uso del modo Reproducción, consulte Capítulo 3: Revisión de imágenes y videoclips en la página 61.

Menús de la cámara

La cámara dispone de cinco menús que, una vez en ellos, aparecen en la pantalla de imagen de la parte posterior de la cámara. Cuando se abre cualquiera de los menús, se puede acceder a los demás utilizando las fichas de menú de la parte superior de la pantalla. Para abrir otro menú, utilice los botones () para trasladarse a la ficha correspondiente a ese menú.

Para abrir el menú Captura , pulse el botón Vista en directo para activar esta opción y, a continuación, pulse el botón Menú/OK. Como método abreviado, simplemente presione el botón Menú/OK cuando Vista en directo



esté desactivado. Si desea obtener información acerca de este menú, consulte **Utilización del menú Captura** en la página 49.

Para abrir el menú Reproducción, pulse el botón Menú/OK cuando esté en Reproducción. Si en ese momento no se encuentra en el modo Reproducción, pulse primero el botón Reproducción

y, a continuación, Menú/OK. Si desea obtener



información acerca de este menú, consulte **Utilización del** menú **Reproducción** en la página 66.

Para abrir el menú HP Instant Share ☑, pulse el botón HP Instant Share/Imprimir ☑/☑. Si desea obtener información acerca de este menú, consulte Utilización del menú HP Instant Share en la página 74.




NOTA Si desea utilizar el menú HP Instant Share

para enviar imágenes a otros destinos además de impresoras, como direcciones de correo electrónico u otros servicios en línea, primero debe configurar el menú. Consulte Configuración de destinos en el menú HP Instant Share en la página 76.

Para abrir el menú Configurar N, primero acceda al menú Captura, Reproducción o HP Instant Share y, a continuación, utilice los botones

♠ para ir a la ficha de menú del menú Configurar
N. Para obtener información sobre el menú



Configurar %, consulte Capítulo 6: Utilización del menú Configurar en la página 89.

Para abrir el menú Ayuda ?, primero acceda al menú Captura, Reproducción o HP Instant Share y, a continuación, utilice los botones

para ir a la ficha de menú del menú Ayuda ?. Para obtener más información sobre cómo utilizar el Menú Ayuda

Diez mejores sugerencias

Accesorios de la cámara

Botones de la cámara

Uso de modos de fotografía

Grabación de clips de audio

Grabación de videoclips

menú Ayuda ?, consulte la sección siguiente.

Uso del menú Ayuda

El menú Ayuda ? contiene información útil y consejos para utilizar la cámara.

- 1 Utilice los botones para desplazarse desde las fichas de menús hasta la ficha del menú Ayuda ?. El menú Ayuda ? se abrirá en la pantalla de imagen.
- 2 Utilice los botones para resaltar el tema de Ayuda que desea consultar.
- 3 Presione el botón Menú/OK para abrir el tema de Ayuda.
- 4 Utilice los botones para desplazarse por el tema de Ayuda y consultarlo.
- 5 Pulse el botón Menú/OK para salir del tema de Ayuda y volver al menú Ayuda ?.

Pantalla de estado de la cámara

Una pantalla de estado aparecerá durante unos instantes en la pantalla de imagen cada vez que pulse los botones Flash \$, MODO o
Temporizador/Ráfaga O con la opción Vista en directo desactivada.



Como se muestra en este ejemplo, en la parte superior de la pantalla aparece un texto descriptivo del ajuste actual del botón que se acaba de presionar. Por debajo, se muestran los iconos del modo de fotografía y los ajustes del flash y del temporizador y ráfaga actuales, con el icono del botón que se acaba de pulsar resaltado. En la parte inferior de la pantalla se indica si se encuentra instalada una tarjeta de memoria (mediante el icono SD), la cantidad de energía (como el indicador de nivel bajo de pilas; consulte Indicadores de alimentación en la página 150), el número de fotografías que quedan y los ajustes de Calidad imagen (en la imagen, 3 MP).

Restauración de los ajustes anteriores

Los ajustes de flash, modo de fotografía y Temporizador/ Ráfaga así como algunos ajustes del menú Captura que se hayan modificado no se conservan cuando se apaga la cámara. No obstante, puede restablecer los ajustes no predeterminados establecidos la última vez que se encendió la cámara pulsando el botón Menú/OK y desplazando a la vez el interruptor
ON/OFF para encenderla. Los iconos de los ajustes restablecidos aparecerán en la pantalla Vista en directo.

Capítulo 2: Toma de imágenes y grabación de videoclips

Toma de imágenes fijas

Puede tomar una imagen prácticamente en cualquier momento en el que la cámara se encuentre encendida, independientemente de lo que aparezca en la pantalla de imagen. Por ejemplo, si en el momento de presionar el disparador hay un menú abierto, éste se cancelará y la cámara tomará la imagen. Para tomar una imagen fija:

- Encuadre el sujeto de la imagen en el visor.
- 2 Sujete la cámara firmemente (especialmente si utiliza zoom) y presione el disparador de la parte superior de la cámara



- hasta la mitad de su recorrido. La cámara mide y bloquea el enfoque y la exposición (el indicador luminoso del visor AF se enciende de color verde permanente cuando el enfoque está bloqueado; consulte **Utilización del enfoque automático** en la página 36 para obtener más información).
- 3 Pulse el disparador hasta el final para tomar la imagen. Oirá el clic del disparador cuando la cámara la tome.

Tras tomar una imagen, la imagen aparece durante unos segundos en la pantalla de imagen. Esto se llama Rev. instantánea. Puede eliminar la imagen en la Rev. instantánea presionando el botón Menú/OK.

Puede utilizar el comando **Reproducción** para revisar las imágenes que haya tomado. Consulte **Utilización de Reproducción** en la página 61.

Grabación de audio con imágenes fijas

Hay dos formas de adjuntar un clip de audio a una imagen fija.

- Agregue un clip de audio a la imagen en otro momento, o vuelva a grabar el audio capturado cuando se tomó la imagen. Para obtener más información sobre este método, consulte Grabar audio en la página 71.
- Grabe el audio mientras toma la imagen, como se explica en esta sección. Este método no se puede utilizar con los ajustes Autotemporizador o Ráfaga.

Un clip de audio puede durar tanto como desee o bien hasta que la cámara se quede sin memoria.

- 1 Presione el disparador hasta el final para tomar la imagen.
- 2 Siga pulsando el disparador para grabar el clip de audio. Durante la grabación, aparece un icono de micrófono (♥) y un contador de audio en la pantalla de imagen.
- 3 Para detener la grabación de audio, suelte el disparador.

La grabación de audio se detiene al soltar el disparador; de lo contrario, la grabación continuará hasta que la cámara se quede sin memoria. Una vez detenida la grabación, la imagen aparece durante unos segundos en Rev. instantánea, en la pantalla de imagen. Puede eliminar la imagen y el clip de audio adjunto a la imagen durante la Rev. instantánea presionando el botón Menú/OK.

Para eliminar o grabar un clip de audio, utilice la opción Grabar audio del menú Reproducción. Consulte Grabar audio en la página 71.

NOTA Para oír los clips de audio adjuntos a sus imágenes fijas, debe utilizar un equipo o un televisor (TV).

Si dispone de una base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M opcional, puede revisar los clips de audio conectando la cámara a un televisor mediante la base de acoplamiento de la cámara. Consulte el Manual de usuario de la base de acoplamiento para obtener instrucciones.

Grabación de videoclips

NOTA El zoom está desactivado al grabar videoclips.

Un videoclip incluye audio.

- 1 Encuadre el sujeto del vídeo en el visor.
- 2 Para empezar a grabar el vídeo, presione y suelte el botón Vídeo ☐, que se encuentra en la parte superior de la cámara.
 El indicador luminoso del visor de Vídeo ☐ se enciende de color

rojo permanente. Si Vista en



- directo está activada aparecerán en la pantalla de la imagen un icono de 🗁 vídeo, GRABAR, un contador de vídeo y un mensaje indicando cómo finalizar el vídeo. (Consulte Utilización de Vista en directo en la página 35.)
- 3 Para detener la grabación de vídeo, presione y suelte otra vez el botón Vídeo □; de lo contrario, el vídeo continúa grabándose hasta que la cámara se queda sin memoria.

NOTA Si activa el Autotemporizador o Autotemp. en 2 disparos de la cámara (consulte Utilización de los ajustes del temporizador automático en la página 46), la cámara comienza a grabar 10 segundos después de haber presionado el botón Vídeo. No obstante, con el ajuste Autotemp. en 2 disparos, la cámara sólo graba un videoclip.

Tras finalizar la grabación, el último fotograma del videoclip aparece durante unos segundos en la pantalla de imagen. Esto se llama Rev. instantánea. Puede eliminar el videoclip en la Rev. instantánea presionando el botón Menú/OK.

Puede utilizar el modo de **Reproducción** de la cámara para revisar los videoclips que ha grabado. Consulte **Utilización de Reproducción** en la página 61.


NOTA Para oír la porción de audio de sus videoclips, debe utilizar un equipo o un televisor. Si dispone de una base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M opcional, puede revisar la porción de audio de sus videoclips conectando la cámara a un televisor mediante la base de acoplamiento de la cámara. Consulte el Manual de usuario de la base de acoplamiento para obtener instrucciones.

Utilización de Vista en directo

La pantalla de imagen permite encuadrar imágenes y videoclips con la Vista en directo. Para activar la Vista en directo desde los menús o cuando la pantalla de imagen está apagada, presione el botón Vista en directo . Para desactivarla, vuelva a presionar el botón Vista en directo .

NOTA El uso de la Vista en directo consume mucha energía de la pila. Para conservar la energía de la pila, utilice el visor en su lugar.

En la siguiente tabla, se describe la información que aparece en la ventana Vista en directo de la pantalla de imagen cuando los ajustes de la cámara tienen sus valores predeterminados y en la cámara hay instalada una tarjeta de memoria opcional. Si cambia otros ajustes de la cámara, sus iconos también aparecen en la pantalla de la Vista en directo.



N.°	Icono	Descripción
1	SD	Indica que hay una tarjeta de memoria instalada en la cámara.
2	4	Indicador de alimentación, como el indicador de nivel de pila bajo (consulte Indicadores de alimentación en la página 150).
3	12	Recuento de imágenes restantes (depende del ajuste actual de Calidad imagen y del espacio que quede en la memoria).
4	3 MP	Ajuste de Calidad imagen (el valor predeterminado es 3 MP).
5		Delimitadores de enfoque (consulte Utilización del enfoque automático en la página 36).

Enfoque de la cámara Utilización del enfoque automático

Los dos delimitadores situados en la pantalla Vista en directo muestran la zona de enfoque de la imagen fija que está tomando o del videoclip que está grabando. (Consulte Utilización de Vista en directo en la página 35.) Al pulsar el disparador hasta la mitad para tomar una imagen fija, la cámara utiliza esta zona de enfoque para medir automáticamente y bloquear el enfoque. El indicador luminoso del visor AF se enciende de color verde permanente y los delimitadores de enfoque de la pantalla Vista en directo se encienden en verde cuando la imagen está enfocada y la cámara puede bloquear el enfoque.

Cuando tenga la cámara en un modo de fotografía que no sea Macro (consulte Utilización de los modos de fotografía en la página 43), la cámara intentará enfocar automáticamente las imágenes fijas utilizando el alcance de enfoque normal de 0,5 m (19,5 pulgadas) a infinito. No obstante, cuando la cámara no puede enfocar en estos modos de fotografía, se producirá una de las siguientes situaciones:

 El indicador luminoso del visor AF parpadeará en verde y los delimintadores del enfoque Vista en directo se encenderán en rojo. La cámara tomará la imagen, pero ésta puede estar desenfocada. Para enfocar la imagen, suelte el disparador, encuadre de nuevo el sujeto de la imagen y vuelva a pulsar el disparador hasta la mitad.

Si el indicador luminoso del visor AF sigue parpadeando en verde y los delimitadores de enfoque continúan apareciendo en rojo tras varios intentos, es posible que no haya contraste o luz suficientes en la zona de enfoque. Intente utilizar una técnica llamada Bloqueo de enfoque para enfocar un objeto que se encuentre a la misma distancia pero en una zona de mayor contraste, y sin liberar el botón del disparador, apunte con la cámara hacia el objeto que intentaba fotografiar inicialmente (consulte Utilización del bloqueo del enfoque en la página 39). También puede encender más luces, si es posible.

El indicador luminoso del visor AF parpadeará en verde, los delimintadores del enfoque se encenderán en rojo y el icono Macro parpadeará en la pantalla Vista en directo. En este caso, la cámara detecta que el enfoque está más cerca del alcance normal. La cámara tomará la imagen, pero ésta puede estar desenfocada. Para enfocar la imagen, aléjese más del sujeto que está intentado fotografíar, o establezca la cámara en el modo de fotografía Macro (consulte Utilización de los modos de fotografía en la página 43).

Finalmente, si la cámara está en el modo de fotografía Macro , pero detecta que el enfoque está más cerca o más lejos que el enfoque de Macro de 0,1 a 0,5 m (3,9 a 19,5 pulgadas), o bien no hay contraste o luz suficientes en la zona del enfoque, ambas luces del visor parpadearán, los delimintadores del enfoque se encenderán en rojo, y el icono Macro parpadeará en la pantalla Vista en directo. En estos casos, la cámara no tomará la foto si no puede encontrar el enfoque.

Si el sujeto de la imagen no está dentro del alcance de Macro, aléjese o acérquese al sujeto, o bien establezca la cámara en un modo de fotografía distinto a Macro (consulte Utilización de los modos de fotografía en la página 43). Si no hay contraste o luz suficientes en la zona del enfoque, intente utilizar una técnica llamada Bloqueo de enfoque para enfocar un objeto que se encuentre a la misma distancia pero en una zona de mayor contraste, y sin liberar el botón del disparador, apunte con la cámara hacia el objeto que intentaba fotografíar inicialmente (consulte Utilización del bloqueo del enfoque en la página 39). También puede encender más luces, si es posible.

Utilización del bloqueo del enfoque

Bloqueo de enfoque le permite enfocar un sujeto que no se encuentre en el centro de la imagen, o capturar tomas de acción con mayor rapidez enfocando previamente en la zona en la que tendrá lugar la acción. También se puede utilizar el Bloqueo de enfoque para conseguir enfocar en situaciones de poca luz o bajo contraste.

- Encuadre el sujeto de la imagen en el visor dentro de los delimitadores de enfoque.
- 2 Pulse el disparador hasta la mitad de su recorrido para bloquear el enfoque y la exposición.
- 3 Siga manteniendo pulsado el disparador hasta la mitad de su recorrido, mientras vuelve a encuadrar o ajustar el sujeto para lograr una colocación adecuada.
- 4 Pulse el disparador hasta el final para tomar la imagen.

Utilización del zoom

NOTA Cuanto más se acerque al sujeto de la imagen, más se acentuarán incluso los pequeños movimientos de la cámara (esto se llama "agitación de la cámara"). Así pues, especialmente con el zoom de teleobjetivo totalmente abierto (3x), tendrá que sujetar firmemente la cámara para que la imagen no salga borrosa. Si aparece un icono de una mano en movimiento (4th) en la pantalla Vista en directo, le aconsejamos que coloque la cámara en un trípode o superficie estable; de lo contrario, es probable que la imagen salga borrosa.

Zoom óptico

NOTA El zoom óptico está desactivado al grabar videoclips.

El zoom óptico funciona como el zoom de una cámara de película tradicional, con elementos físicos del objetivo que se mueven en el interior de la cámara para acercar al sujeto de la imagen.

Presione los botones Alejar *** y Acercar *
en la palanca de Zoom para mover el
objetivo entre las posiciones de gran
angular (1x) y teleobjetivo (3x).



Zoom digital

NOTA El zoom digital está desactivado al grabar videoclips.

A diferencia del zoom óptico, el zoom digital no utiliza ninguna pieza de objetivo móvil. Principalmente, la cámara recorta la imagen para que parezca que el sujeto de la imagen es de 1,1x a 5 veces mayor con la cámara HP M307, o 1,1 a 3 veces mayor con la cámara M305.

- Presione el control Acercar \$\infty\$ de la palanca Zoom para acercar ópticamente al máximo la imagen y, a continuación, suelte el botón.
- 2 Vuelva a presionar el botón Acercar ∮ y manténgalo presionado hasta conseguir el tamaño deseado en la pantalla de imagen. El área de la imagen que se captura aparecerá rodeada por un marco amarillo, y la imagen aumentará dentro del marco.



El número de resolución situado a la derecha de la pantalla también se reduce a medida que se amplía digitalmente la imagen. Por ejemplo, aparece 2,3 MP en lugar de 3 MP, lo que indica que la imagen se ha reducido hasta alcanzar un tamaño de 2,3 megapíxeles.

3 Cuando la imagen tenga el tamaño deseado, pulse el disparador para tomar la imagen.

Para desactivar el zoom digital y volver a activar el zoom óptico, presione el botón Alejar *** de la palanca Zoom hasta que se detenga el zoom digital. Suelte el control Alejar *** y, a continuación, vuelva a presionarlo.

NOTA El zoom digital reduce la resolución de la imagen, de modo que tenderá a ser más pixelada que si se hubiese tomado la misma imagen con el zoom óptico. Si sólo desea enviar por correo electrónico una imagen o publicarla en un sitio Web, la pérdida de resolución no se notará, pero en aquellos casos en que es importante obtener la máxima calidad (como en la impresión), limite el uso del zoom digital. También se aconseja utilizar un trípode con el zoom digital.

Ajuste del flash

El botón Flash ; le permite alternar entre los ajustes de flash de la cámara. Para cambiar el ajuste de flash, presione el botón Flash ; hasta que aparezca el ajuste deseado en la pantalla de imagen. La siguiente tabla describe todos los ajustes del flash de la cámara.

NOTA El flash está desactivado en el ajuste **Ráfaga**, el modo de fotografía **Disp. ráp.** y mientras se graban videoclips.

	-
Ajuste	Descripción
Flash automático A4	La cámara mide la luz y utiliza el flash si resulta necesario.
Ojos rojos	La cámara mide el nivel de luz y utiliza el flash con reducción de ojos rojos si es necesario (consulte la NOTA a continuación si desea una descripción de la reducción de ojos rojos).
Flash encendido	La cámara siempre utiliza el flash. Si la luz se encuentra detrás del sujeto, puede utilizar este ajuste para aumentar la luz delante del sujeto. Esto se denomina "flash de relleno".
Flash apagado	La cámara no utiliza el flash, independientemente del tipo de iluminación.
Noche	La cámara utiliza el flash si es necesario y la reducción
04	de ojos rojos para iluminar los objetos del fondo (consulte la NOTA siguiente si desea una descripción de la reducción de ojos rojos). A continuación, la cámara sigue exponiendo como si el flash no se hubiese utilizado para capturar el fondo.

NOTA El fenómeno de ojos rojos se produce cuando la luz del flash se refleja en los ojos del sujeto de la imagen, lo que provoca en ocasiones que los ojos de las personas o los animales aparezcan rojos en la imagen capturada. Cuando utilice un ajuste de flash con reducción de ojos rojos, la cámara dispara el flash varias veces y con ello reduce el efecto de ojos rojos en las imágenes capturadas de personas o animales. Tomar una imagen con reducción de ojos rojos tarda un poco más de lo normal porque se retrasa el disparador para el flash adicional. Asegúrese de que los sujetos esperen al flash adicional.

Si el ajuste de flash no coincide con el ajuste predeterminado de Flash automático, el icono del ajuste (en la tabla anterior) aparecerá en la pantalla Vista en directo. El nuevo ajuste permanecerá activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la cámara. El ajuste de flash se restaura al valor predeterminado Flash automático cuando se apaga la cámara.

NOTA Para restaurar el ajuste que tenía el flash la última vez que apagó la cámara, mantenga presionado el botón Menú/OK al encender la cámara de nuevo.

Utilización de los modos de fotografía

Los modos de fotografía son ajustes predefinidos de la cámara que están optimizados para obtener mejores resultados en la toma de imágenes fijas de determinados tipos de escenas. En cada modo de fotografía, la cámara selecciona los mejores ajustes, como la velocidad ISO, el valor de diafragma (apertura), la velocidad de obturación, etc. y los optimiza para esa escena o situación concreta.

NOTA El modo de fotografía no funciona durante la grabación de videoclips.

Para cambiar el modo de fotografía, presione el botón MODO de la parte superior de la cámara hasta que aparezca el modo de fotografía deseado en la pantalla de estado. La siguiente tabla describe todos los ajustes del modo de fotografía de la cámara.

Ajuste	Descripción
Modo Automático	La cámara selecciona automáticamente los mejores valores de diafragma (apertura) y velocidad de obturación para la escena. El modo Auto. funciona bien para la mayoría de las fotografías en situaciones normales. Este modo también resulta útil cuando necesita tomar una buena fotografía rápidamente y no tiene tiempo de seleccionar un modo de fotografía especial en la cámara.
Macro	Este modo permite tomar imágenes en primer plano de sujetos situados a una distancia inferior a 0,5 m (19,5 pulgadas). En este modo, el enfoque automático tiene un alcance de distancias de 0,1 a 0,5 m (3,9 a 19,5 pulgadas), y la cámara no tomará imágenes si no encuentra el enfoque adecuado (consulte Enfoque de la cámara en la página 36).
Disp. ráp.	La cámara utiliza un enfoque fijo en lugar del enfoque automático, permitiéndole tomar imágenes de forma rápida. Utilice este modo en condiciones de luz brillante cuando el sujeto se situé a una distancia de moderada a grande con respecto a la cámara.

Ajuste	Descripción
Acción	En este modo, la cámara utiliza velocidades de obturación más rápidas y velocidades ISO superiores para detener el movimiento. Utilice el modo Acción para capturar eventos deportivos, vehículos en movimiento o cualquier escena en la que desee detener el movimiento.
Retrato	La cámara combina un valor de diafragma inferior para difuminar el fondo, con una menor nitidez para obtener un efecto más natural. Utilice el modo Retrato para imágenes en las que una o varias personas sean el punto de enfoque principal.
Paisaje	La cámara combina un valor de diafragma superior para obtener una mejor profundidad de campo con una nitidez mayor para lograr un efecto más vivo. Utilice el modo Paisaje para capturar escenas de montaña o fotografías con una perspectiva profunda.
Playa y nieve	Este modo le permite capturar escenas exteriores luminosas y equilibrar el exceso de iluminación.

Si el modo de fotografía no coincide con el ajuste predeterminado de Modo Automático, el icono del ajuste (en la tabla anterior) aparecerá en la pantalla Vista en directo. El nuevo ajuste permanecerá activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la cámara. El modo de fotografía se restaura al valor predeterminado Auto. cuando se apaga la cámara.

NOTA Para restaurar el modo de fotografía que tenía el flash la última vez que apagó la cámara, mantenga presionado el botón Menú/OK al encender la cámara de nuevo.

Utilización de los ajustes del temporizador automático

- Coloque la cámara sobre un trípode o sobre una superficie estable.
- 2 Presione el botón Temporizador/Ráfaga 👏 hasta que aparezca Autotemporizador 👏 o Autotemp. en 2 disparos 👏 en la pantalla de imagen.
- 3 Encuadre el sujeto en el visor o en la Vista en directo. (Consulte Utilización de Vista en directo en la página 35.)
- **4** Los pasos siguientes dependen de si se toman una o dos imágenes fijas, o si se está grabando un videoclip.

Para imágenes fijas:

- a. Pulse el disparador hasta la mitad de su recorrido para conseguir el Bloqueo de enfoque (la cámara mide y bloquea el enfoque y la exposición). La cámara mantendrá estos ajustes hasta que tome la imagen.
- b. Presione el disparador hasta el fondo. Si la pantalla de imagen está encendida, aparece una cuenta atrás de 10 segundos en la misma. A continuación, el indicador luminoso del Autotemporizador de la parte delantera de la cámara parpadea 10 segundos antes de que la cámara tome la imagen. Si activa el Autotemp. en 2 disparos de la cámara, el indicador luminoso del Autotemporizador parpadea durante unos segundos hasta que se toma la segunda imagen.

NOTA Si presiona inmediatamente el disparador hasta el fondo, sin utilizar el Bloqueo de enfoque, la cámara bloqueará el enfoque y la exposición justo antes de que finalice el periodo de cuenta atrás de 10 segundos. Esta opción resulta útil cuando una o varias personas van a entrar en la imagen durante el periodo de cuenta atrás de 10 segundos.

NOTA Cuando utilice los ajustes del **Autotemporizador**, no podrá grabar audio con una imagen fija, pero posteriormente podrá agregar un clip de audio (consulte **Grabar audio** en la página 71).

Para videoclips:

Para comenzar a grabar vídeo, presione el botón Vídeo y suéltelo. Si la pantalla de imagen está encendida, aparece una cuenta atrás de 10 segundos en la misma. A continuación, el indicador luminoso del Autotemporizador de la parte delantera de la cámara parpadea 10 segundos antes de que la cámara empiece a grabar el vídeo.

NOTA Con los ajustes Autotemporizador o Autotemp. en 2 disparos, sólo se graba un videoclip tras finalizar la cuenta atrás de 10 segundos.

Para detener la grabación del videoclip, presione otra vez el botón **Vídeo** :; de lo contrario, el vídeo continúa grabándose hasta que la cámara se quede sin memoria.

Si el ajuste de Autotemporizador es distinto al ajuste predeterminado Normal, el icono del ajuste (Autotemporizador 🕉 o Autotemp. en 2 disparos 🔌) aparecerá en la pantalla Vista en directo. El ajuste Autotemporizador se restaura al ajuste predeterminado Normal después de haber tomado la imagen.

NOTA Para restaurar el ajuste Temporizador/Ráfaga al valor que tenía la última vez que apagó la cámara, mantenga presionado el botón Menú/OK al encender la cámara de nuevo.

Utilización del ajuste de ráfaga

Ráfaga permite tomar hasta 4 imágenes fijas a gran velocidad. A continuación, la cámara continuará tomando imágenes en modo ráfaga a una velocidad inferior hasta que suelte el disparador o se quede sin memoria.

- NOTA El ajuste Disparador está desactivado mientras se graban videoclips. Cuando utilice el ajuste Ráfaga tampoco podrá grabar audio, pero sí puede agregar un clip de audio posteriormente (consulte Grabar audio en la página 71). El flash también está desactivado con el ajuste Ráfaga.
- 1 Presione el botón Temporizador/Ráfaga 🔌 hasta que aparezca Ráfaga 🗎 en la pantalla de imagen.
- 2 Presione el disparador hasta la mitad de su recorrido para bloquear el enfoque y la exposición. A continuación, encuadre el sujeto, pulse el disparador hasta el fondo y manténgalo presionado. La cámara toma 4 imágenes de la forma más rápida posible y continúa tomándolas en el modo ráfaga hasta que suelte el disparador o se quede sin memoria.

La pantalla de imagen permanece apagada durante la captura en modo ráfaga. Una vez tomadas las imágenes en modo ráfaga, aparecen una por una en la pantalla de imagen.

Si el ajuste de **Ráfaga** es distinto al ajuste predeterminado **Normal**, el icono **Ráfaga** aparecerá en la pantalla **Vista** en directo. El nuevo ajuste **Ráfaga** permanecerá activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la cámara. La cámara se restaura al ajuste de Temporizador/Ráfaga predeterminado **Normal** cuando apague la cámara.

NOTA Para restaurar el ajuste Temporizador/Ráfaga al valor que tenía la última vez que apagó la cámara, mantenga presionado el botón Menú/OK al encender la cámara de nuevo.

Utilización del menú Captura

El menú Captura permite configurar diversos ajustes que afectan a las características de las imágenes y los videoclips que capture con la cámara.

1 Para mostrar el menú Captura, presione el botón Vista en directo y, a continuación, presione el botón Menú/OK. Si la pantalla de imagen ya está apagada, puede presionar simplemente Menú/OK.





- 2 Utilice los botones para desplazarse por las opciones del menú Captura.
- 3 Presione Menú/OK para seleccionar una opción resaltada y abrir su submenú, o utilice los botones () para cambiar el ajuste de la opción resaltada sin necesidad de abrir el submenú.

- 4 Dentro de un submenú, utilice los botones y, a continuación, el botón Menú/OK para cambiar el ajuste de la opción de menú Captura.
- 5 Utilice una de las varias formas de salir del menú Captura. Si, inmediatamente después de entrar en el menú Captura, decide no cambiar nada, basta con presionar Menú/OK otra vez para salir de él. Después de utilizar el menú Captura, puede desplazarse a otro menú con las fichas correspondientes, situadas en la parte superior de la pantalla de imagen. También puede seleccionar la opción de menú → SALIR y presionar Menú/OK. Para cambiar a otro estado de la cámara, presione el botón correspondiente en la parte posterior de la cámara.

NOTA Para restaurar los mismos ajustes del menú Captura seleccionados al apagar la cámara, mantenga presionado el botón Menú/OK cuando vuelva a encender la cámara.

Ayuda de las opciones de menú

Ayuda... es la última opción en cada uno de los submenús de Captura. La opción Ayuda... proporciona información acerca de la opción del menú Captura y sus ajustes. Por ejemplo, si presiona Menú/OK cuando Ayuda... aparece resaltada

(₩) Equilibrio de blanco
Por lo general, el ajuste Equilibrio de
blanco Auto, ofrece los mejores
resultados. Con diferentes tipos de
iluminación se obtienen diferentes
colores. Por ejemplo, la luz del sol es
más azul, mientras que la de tungsteno
interior es más amarilla. En algunas

✓, desplazarse. OK, salir.

en el submenú Equilibrio de blanco, aparecerá la pantalla de ayuda de Equilibrio de blanco, tal y como se muestra.

Utilice los botones para desplazarse por las pantallas de ayuda. Para salir de la ayuda y volver al submenú concreto de Captura, presione el botón Menú/OK.

Compensación EV

En condiciones de iluminación difícil, puede utilizar Compensación EV (Valor de exposición) para anular el ajuste de exposición automática que realiza la cámara.

Compensación EV resulta útil en escenas que contengan muchos objetos claros (como una casa blanca en la nieve) o muchos objetos oscuros (como un gato negro sobre un fondo oscuro). Las escenas que contengan muchos objetos claros o muchos objetos oscuros pueden aparecer en gris si no se utiliza la Compensación EV. Para una escena con muchos objetos claros, aumente la Compensación EV a un número positivo para obtener un resultado más brillante. Para una escena con muchos objetos oscuros, reduzca la Compensación EV para oscurecer la escena y que se acerque más al negro.

- En el menú Captura (página 49), seleccione Compensación EV.
- 2 En el submenú Compensación EV, utilice los botones ◀ ▶ para cambiar el ajuste EV en 0,5 pasos de -2,0 a +2,0. El nuevo ajuste se aplica a la pantalla Vista en directo detrás del menú, para que pueda ver el efecto que tendrá cada ajuste en la imagen.



3 Presione el botón Menú/OK para guardar el ajuste y volver al menú Captura. Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de 0,0 (cero), el valor numérico aparecerá en la pantalla Vista en directo junto al icono . El nuevo ajuste permanecerá activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la cámara. El ajuste de Velocidad ISO se restaura al valor predeterminado 0,0 cuando se apaga la cámara.

Calidad imagen

NOTA Este ajuste no funciona durante la grabación de videoclips.

Este ajuste permite establecer la resolución y la compresión JPEG de las imágenes fijas que se capturen con la cámara. El submenú **Calidad imagen** tiene cuatro ajustes.

- NOTA La parte correspondiente a la resolución en todos los ajustes de Calidad imagen, excepto el ajuste VGA, está representada por un número y MP (Megapíxeles) como, por ejemplo, 3 MP o 1 MP. A mayor número de megapíxeles, mayor resolución. En el caso del ajuste VGA, la imagen tendrá 640 x 480 píxeles (0,31 MP), que es la resolución más baja.
- En el menú Captura, (página 49), seleccione Calidad imagen.
- 2 En el submenú Calidad imagen, utilice los botones para resaltar un ajuste.
- 3 Presione el botón Menú/OK para guardar el ajuste y volver al menú Captura.



En la siguiente tabla se explican los ajustes de Calidad imagen con más detalle:

Ajuste	Descripción
3 MP Ópt.	Las imágenes tendrán una resolución completa y la compresión más baja. Con este ajuste se obtienen imágenes de gran calidad, con una mayor precisión cromática, aunque es el que más memoria utiliza. Este ajuste se recomienda para imprimir imágenes en un tamaño superior a 18 x 24 cm (8 x 10 pulgadas).
3 MP	Las imágenes tendrán una resolución completa y compresión media. Con este ajuste se obtienen imágenes de alta calidad, pero utiliza menos memoria que el ajuste 3 MP Ópt. descrito arriba. Éste es el ajuste predeterminado y se recomienda si desea imprimir imágenes con un tamaño de hasta 13 x 18 cm (5 x 7 pulgadas).
1 MP	Las imágenes tendrán una resolución de 1280 x 980 (baja) y una compresión y calidad medias. Éste es un ajuste adecuado para imágenes que desee enviar por correo electrónico o publicar en Internet.
VGA	Las imágenes tendrán una resolución de 640 x 480 (la más baja) y compresión media. Es un ajuste que ocupa muy poca memoria, pero se obtienen imágenes de menor calidad. Es un ajuste adecuado para imágenes que desee enviar por correo electrónico o publicar en Internet.

El ajuste Calidad imagen afecta no solamente a la calidad de las imágenes, sino también a la cantidad de ellas que se pueden guardar en la memoria interna de la cámara o en una tarjeta de memoria opcional. Las imágenes de mayor resolución y menor compresión ocupan menos espacio que las de menor resolución o mayor compresión. Por ejemplo, el ajuste predefinido más alto, 3 MP Opt., produce imágenes de alta calidad, pero ocupa más espacio de la memoria que el ajuste inmediatamente inferior, 3 MP. Asimismo, se pueden guardar muchas más imágenes fijas en la memoria con los ajustes 1 MP o VGA que con el ajuste 3 MP; sin embargo, estos ajustes producen imágenes de una calidad muy inferior.

El número de Imágenes restantes de la parte inferior de la pantalla del submenú Calidad imagen se actualiza al resaltar cada uno de los ajustes. Consulte Capacidad de memoria en la página 165 más información sobre cómo afecta el ajuste de Calidad imagen al número de imágenes que se pueden quardar en la memoria interna de la cámara.

El ajuste Calidad imagen (en la tabla anterior) aparecerá en la pantalla Vista en directo. El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.

NOTA Cuando se utiliza el zoom digital, la resolución cambia al acercarse el sujeto. Consulte **Zoom digital** en la página 40.

Equilibrio de blanco

Con diferentes tipos de condiciones de iluminación se obtienen diferentes colores. Por ejemplo, la luz del sol es más azul, mientras que la de tungsteno interior es más amarilla. En las escenas con predominio de un color, quizá sea necesario ajustar el equilibrio de blanco para que la cámara pueda reproducir los colores con más precisión y garantizar que los blancos salgan blancos en la imagen final. También puede ajustar el equilibrio de blanco para producir efectos creativos. El uso del ajuste Sol puede dar un aspecto más cálido a la imagen.

- En el menú Captura (página 49), seleccione Equilibrio de blanco.
- 2 En el submenú Equilibrio de blanco, utilice los botones para resaltar un ajuste. El nuevo ajuste se aplica a la pantalla Vista en directo detrás del menú, para que pueda ver el efecto que tendrá cada ajuste en la imagen.



3 Presione el botón Menú/OK para guardar el ajuste y volver al menú Captura.

En la siguiente tabla se explican los ajustes con más detalle:

Ajuste	Descripción
Automático	La cámara identifica y corrige automáticamente la iluminación de la escena. Es el ajuste predeterminado.
Sol ::	La cámara equilibra el color suponiendo que el sujeto se encuentra en un espacio exterior con un tiempo soleado o nublado de gran luminosidad.

Ajuste	Descripción
Sombra	La cámara equilibra el color suponiendo que el sujeto se encuentra en un espacio exterior a la sombra, con nubes oscuras o al anochecer.
Tungsteno	La cámara equilibra el color en función de un espacio iluminado por luces incandescentes o halógenas (iluminación típica del hogar).
Fluorescente	La cámara equilibra el color en función de un espacio iluminado por luz fluorescente.

Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de Automático, el icono del ajuste (en la tabla anterior) aparecerá en la pantalla Vista en directo. El nuevo ajuste permanecerá activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la cámara. El ajuste de Equilibrio de blanco se restaura al valor predeterminado Automático cuando se apaga la cámara.

Velocidad ISO

NOTA Este ajuste no funciona durante la grabación de videoclips, o cuando el modo de fotografía está en Disp. ráp..

Este ajuste controla la sensibilidad de la cámara a la luz. Cuando la **Velocidad ISO** está en el ajuste **Auto.** predeterminado, la cámara selecciona la velocidad ISO más adecuada para la escena. Con velocidades ISO menores, se obtienen imágenes de mejor calidad con la mínima cantidad de grano (o ruido), pero dan lugar a velocidades de obturación más lentas. Si se toma una imagen en condiciones de poca luz sin flash en ISO 100, debería usar trípode. Por el contrario, unas velocidades ISO más elevadas permiten velocidades de obturación más rápidas, y se pueden utilizar para tomar fotos sin flash en ambientes oscuros o para tomar fotos de objetos en movimiento rápido. Las velocidades ISO más elevadas producen imágenes con más grano (o ruido) y, por lo tanto, pueden ser de menor calidad.

- En el menú Captura (página 49), seleccione Velocidad ISO.
- 2 En el submenú Velocidad ISO, utilice los botones para resaltar un ajuste.
- Presione el botón Menú/OK para guardar el ajuste y volver al menú Captura.



Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de Auto., el icono del ajuste aparecerá en la pantalla Vista en directo. El nuevo ajuste permanecerá activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la cámara. El ajuste de Velocidad ISO se restaura al valor predeterminado Auto. cuando se apaga la cámara.

Color

Este ajuste permite controlar el color de las imágenes que va a capturar. Por ejemplo, cuando se ajusta el **Color** a **Sepia**, las imágenes se capturan en tonos marrones para que parezcan antiguas.

NOTA Una vez tomada la imagen con el ajuste Blanco y negro o Sepia, no se puede volver a ajustar a Todo posteriormente.

- 1 En el menú Captura, (página 49), seleccione Color.
- 2 En el submenú Color, utilice los botones para resaltar un ajuste. El nuevo ajuste se aplica a la pantalla Vista en directo detrás del menú, para que pueda ver el efecto que tendrá cada ajuste en la imagen.



3 Presione el botón Menú/OK para guardar el ajuste y volver al menú Captura.

El nuevo ajuste permanecerá activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la cámara. El ajuste Color se restaura al valor predeterminado Todo cuando se apaga la cámara

Estampado

NOTA Este ajuste no funciona durante la grabación de videoclips.

Con este ajuste se estampa la fecha, o la fecha y la hora, en que se capturó la imagen en la esquina inferior izquierda de la imagen. Una vez seleccionado alguno de los ajustes de **Estampado**, se estampará la fecha, o la fecha y la hora, en todas las imágenes fijas que se tomen a partir de ese momento, pero no en las imágenes capturadas con anterioridad.

NOTA Una vez tomada la imagen con el ajuste **Sólo fecha** o **Fecha y hora**, no podrá eliminarse la fecha, o la fecha y la hora, que se estampe en la imagen.

NOTA El estampado de fecha, o fecha y hora, estará visible en Reproducción, pero no en Rev. instantánea.

NOTA Si rota la imagen con la opción **Rotar** del menú **Reproducción** (página 66), el estampado de fecha, o fecha y hora, rotará con la imagen.

- En el menú Captura (página 49), seleccione Estampado.
- 2 En el submenú Estampado, utilice los botones para resaltar un ajuste.
- 3 Presione el botón Menú/OK para guardar el ajuste y volver al menú Captura.



En la siguiente tabla se explican los ajustes con más detalle:

Ajuste	Descripción
Desact.	La cámara no estampará la fecha, o la fecha y la hora, en la imagen.
Sólo fecha	La cámara estampará la fecha de forma permanente en la esquina inferior izquierda de la imagen.
Fecha y hora	La cámara estampará la fecha y la hora de forma permanente en la esquina inferior izquierda de la imagen.

Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de **Desact.**, el icono del ajuste (en la tabla anterior) aparecerá en la pantalla **Vista en directo**. El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.

Capítulo 3: Revisión de imágenes y videoclips

Puede utilizar la función Reproducción para revisar las imágenes y videoclips almacenados en la cámara. Mientras se revisan las imágenes en modo Reproducción, también se puede utilizar la palanca de zoom para ver las imágenes en viñetas o para aumentarlas de tamaño y verlas más de cerca en la cámara. Consulte Visualización de viñetas en la página 65 y Ampliación de imágenes en la página 66. Además, el menú Reproducción permite eliminar imágenes y videoclips, grabar audio para adjuntarlo a imágenes fijas y rotar las imágenes. Consulte Utilización del menú Reproducción en la página 66.


Utilización de Reproducción

- 1 Hay dos formas de activar el modo Reproducción:
 - Con la cámara encendida, pulse el botón Reproducción ►.

La última imagen o el último videoclip que se haya tomado o visualizado aparecerá en la pantalla de imagen.

- 2 Utilice los botones () para desplazarse por las imágenes y los videoclips. Mantenga pulsado cualquiera de los botones () para desplazarse más deprisa.
- **NOTA** Cuando se muestra el primer fotograma de un videoclip durante dos segundos, éste se reproduce automáticamente.
- 3 Para apagar la pantalla de imagen después de revisar las imágenes y los videoclips, vuelva a pulsar el botón Reproducción ■.
- NOTA Puesto que la cámara no dispone de altavoces, no es posible escuchar los clips de audio adjuntos a las imágenes fijas ni el sonido de los videoclips cuando se utiliza el modo Reproducción de la cámara. Para ello, debe utilizar un ordenador o un televisor. Si dispone de una base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M opcional, puede revisar los clips de audio conectando la cámara a un televisor mediante la base de acoplamiento. Consulte el manual del usuario de la base de acoplamiento para obtener instrucciones.

Durante la **Reproducción**, la pantalla de imagen también muestra información adicional acerca de cada imagen o videoclip. En la siguiente tabla se describe esta información.



N.°	Icono	Descripción
1	SD	Aparece únicamente cuando la cámara tiene tarjeta de memoria instalada.
2		Indicador de alimentación, como el indicador de nivel de pila bajo (consulte Indicadores de alimentación en la página 150).
3	()	Aparece durante los primeros segundos al entrar en el modo Reproducción para indicar que puede desplazarse por las imágenes o videoclips con los botones ().
4	⊠ 3	Indica que se ha seleccionado la imagen para su envío a tres destinos mediante HP Instant Share (consulte Capítulo 4: Utilización de HP Instant Share en la página 73).

N.°	Icono	Descripción
5	2 2	Indica que se ha seleccionado la imagen para imprimirla dos veces mediante HP Instant Share (consulte Capítulo 4: Utilización de HP Instant Share en la página 73).
6	8 de 43	Muestra el número de esta imagen o videoclip en relación con el número total de imágenes y videoclips guardado en la memoria.
7	0:29 口	 Muestra la duración grabada de un clip de audio o videoclip concreto. Indica que esta imagen tiene un clip de audio adjunto.
	다	Indica que se trata de un videoclip.

Pantalla resumen de todas las imágenes


Al pulsar el botón mientras visualiza la última imagen, se abre una pantalla que muestra el número de fotografías tomadas y el número de imágenes restantes. En la esquina superior izquierda de la pantalla, aparecen unos contadores que



Visualización de viñetas

Las **Viñetas** permiten visualizar las imágenes fijas tomadas y los primeros fotogramas de los videoclips grabados en una matriz compuesta por nueve imágenes en miniatura y fotogramas de videoclip por pantalla.

1 En modo Reproducción (página 61), pulse Viñetas [[]] (igual que Alejar ***) en la palanca de zoom. En la pantalla de imagen aparece una visualización en forma de viñetas con un máximo de nueve



- imágenes y fotogramas de videoclip. Un borde amarillo rodea la imagen o fotograma de videoclip seleccionado en ese momento.
- 2 Utilice los botones () para desplazarse en horizontal entre las distintas viñetas.
- 3 Pulse los botones para desplazarse verticalmente a la viñeta que se encuentra justo encima o debajo de la viñeta seleccionada.
- 4 Presione el botón Menú/OK para salir de Viñetas y volver a Reproducción. La imagen o el videoclip seleccionado en ese momento (rodeado por un borde amarillo en la vista Viñetas) aparece nuevamente en la pantalla de imagen en vista completa.

Los iconos HP Instant Share \(\simeq \) al pie de las viñetas indican que la imagen fija se ha seleccionado para uno o más destinos de HP Instant Share, un icono de impresora \(\overline{\mathbb{T}} \) indica que se ha seleccionado para imprimir, un icono de vídeo \(\overline{\mathbb{T}} \) indica que es un videoclip y un icono de audio \(\overline{\mathbb{C}} \) indica que hay un clip de audio adjunto a la imagen fija.

Ampliación de imágenes

NOTA Esta función sólo puede utilizarse con imágenes fijas; los videoclips no pueden ampliarse. Además, esta función sirve únicamente para visualizar imágenes; no las altera de forma permanente.

1 En modo Reproducción (página 61), pulse Ampliar [®] (igual que Acercar ♠) en la palanca de zoom. La imagen mostrada en ese momento se magnifica dos veces automáticamente. La parte central



- de la imagen ampliada se muestra junto con cuatro flechas, que indican que se puede desplazar por la imagen ampliada.
- 2 Utilice los botones y y para desplazarse por la imagen ampliada.
- 3 Utilice Acercar ♦ y Alejar ♦ para aumentar o reducir la ampliación.
- 4 Presione el botón Menú/OK para salir de Aumentar y volver a Reproducción. La imagen seleccionada en ese momento se muestra en vista completa en la pantalla de imagen.

Utilización del menú Reproducción

El menú **Reproducción** permite borrar imágenes fijas o videoclips, recuperar imágenes borradas y dar formato a la memoria interna o a la tarjeta de memoria opcional de la cámara. Además, puede girar las imágenes fijas y adjuntar clips de audio.

- 1 Para abrir el menú Reproducción, presione el botón Menú/ OK cuando esté en Reproducción. Si en ese momento no se encuentra en el modo Reproducción, pulse primero el botón Reproducción
 y, a continuación, Menú/OK.
- 2 Utilice los botones para resaltar las opciones que desea utilizar del menú Reproducción a la izquierda de la pantalla de imagen. Las opciones del menú Reproducción se explican más adelante en esta sección.
- 3 Vaya a la imagen o el videoclip que desee utilizar con los botones ♠ ▶. Esto facilita la repetición de la misma acción en varias imágenes o videoclips, como por ejemplo, eliminar varias imágenes o videoclips.
- 4 Seleccione la opción que haya resaltado en el menú Reproducción pulsando el botón Menú/OK.
- 5 Utilice una de las varias formas de salir del menú Reproducción. Si, inmediatamente después de entrar en el menú Reproducción, decide no cambiar nada, basta con presionar Menú/OK otra vez para salir de él. Después de utilizar el menú Reproducción, puede desplazarse a otro menú con las fichas correspondientes, situadas en la parte superior de la pantalla de imagen. También puede seleccionar la opción → SALIR pulsar Menú/OK. Para volver a Reproducción o para cambiar a otro estado de la cámara, presione el botón correspondiente en la parte posterior de la cámara.

En la siguiente tabla se resume cada una de las opciones del menú **Reproducción** y se describe la información que aparece en la esquina inferior derecha de cada imagen mientras se visualiza el menú **Reproducción**.





N.°	Icono	Descripción
1	/ =	Eliminar: muestra un submenú que permite eliminar una imagen o videoclip concreto, eliminar todas las imágenes y videoclips, dar formato a la memoria interna o a una tarjeta de memoria opcional y recuperar la última imagen eliminada. (Consulte Eliminar en la página 69.)
2	Ŷ	Grabar audio: graba un clip de audio para adjuntarlo a la imagen fija. (Consulte Grabar audio en la página 71.)
3	台	Rotar: gira la imagen actual 90 grados hacia la derecha. (Consulte Rotar en la página 72.)
4	→	SALIR: permite salir del menú Reproducción.
5	3 MP	Muestra el ajuste de Calidad imagen que se ha utilizado para realizar una fotografía en concreto.

N.°	Icono	Descripción
6	0:29	Visible si la imagen tiene un clip de audio adjunto, con la duración del clip de audio a la izquierda del icono.
7	8 de 43	Muestra el número de esta imagen o videoclip, y el número total de imágenes y videoclips almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria opcional.
8	⊠ 3	Indica que se ha seleccionado la imagen para su envío a tres destinos mediante HP Instant Share. (Consulte Capítulo 4: Utilización de HP Instant Share en la página 73.)
9	2 2	Indica que se ha seleccionado la imagen para imprimirla dos veces mediante HP Instant Share (consulte Capítulo 4: Utilización de HP Instant Share en la página 73).
10	3/24/ 2004	Muestra la fecha en que se capturó la imagen o se grabó el videoclip.
11	0:37 급	Visible si se trata de un videoclip, con la longitud del videoclip indicada a la izquierda del icono.

Eliminar

En el menú **Reproducción** (página 66), al seleccionar **Eliminar**, se abre el submenú **¿Eliminar**?. El submenú **¿Eliminar**? contiene las opciones siguientes:

 Cancelar: vuelve al menú
 Reproducción sin eliminar la imagen o videoclip que se muestra en ese momento.

Esta imagen
Toda imagen en la tarjeta

Formatear tarjeta Recuperar última

- Esta imagen: elimina la imagen o videoclip que se muestra en ese momento.
- Toda imagen en la tarjeta: elimina todas las imágenes y videoclips de la memoria interna o de la tarjeta de memoria opcional instalada en la cámara.
- Formatear (memoria o tarjeta): elimina todas las imágenes, videoclips y archivos de la memoria interna o de la tarjeta de memoria opcional y, después, formatea dicha memoria interna o tarjeta.
- Recuperar última: recupera la última o últimas imágenes borradas, según si se selecciona Esta imagen o Toda imagen en la tarjeta/memoria en el submenú ¿Eliminar?. Esta opción sólo aparece si se ha utilizado la función Eliminar.
- NOTA Con la opción Recuperar última sólo se puede deshacer la última acción de borrado realizada. Si se realiza otra operación como, por ejemplo, apagar la cámara o tomar otra fotografía, la operación de eliminación realizada es permanente y ya no se puede recuperar la imagen.

Utilice los botones
para resaltar una opción y, a continuación, pulse el botón Menú/OK para seleccionarla.

Grabar audio

NOTA Esta opción de menú no está disponible para videoclips.

Para grabar un clip de audio para una imagen fija que no tenga adjunta un clip de audio:

- 1 En el menú Reproducción (página 66), seleccione Grabar audio. La grabación de audio se inicia inmediatamente después de seleccionar esta opción de menú. Durante la grabación, aparecen un icono de micrófono Q y un contador del tiempo transcurrido.
- 2 Para detener la grabación, pulse Menú/OK; de lo contrario, la grabación de audio continuará hasta que la cámara se quede sin memoria. Cuando se detiene la grabación, la pantalla vuelve al menú Reproducción.

Si la imagen mostrada en ese momento tiene adjunto un clip de audio, al seleccionar **Grabar audio**, en su lugar se abre el submenú **Grabar audio**. El submenú **Grabar audio** contiene varias opciones:

- Mantener clip actual: conserva el clip de audio actual y vuelve al menú Reproducción.
- Grabar nuevo clip: comienza a grabar audio, sustituyendo el clip de audio anterior.
- Eliminar clip: elimina el clip de audio actual y vuelve al menú Reproducción.

NOTA Puesto que la cámara no dispone de altavoces, no es posible escuchar los clips de audio en el modo Reproducción de la cámara. Para ello, debe utilizar un ordenador o un televisor. Si dispone de una base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M opcional, puede revisar los clips de audio adjuntos a las imágenes fijas conectando la cámara a un televisor mediante la base de acoplamiento. Si desea instrucciones para realizarlo, consulte el manual del usuario de la base de acoplamiento.

Rotar

NOTA Esta opción de menú no está disponible para videoclips.

En el menú Reproducción (página 66), al seleccionar Rotar, la imagen mostrada en ese momento rota automáticamente 90 grados a la derecha. La imagen se muestra en la nueva orientación. A continuación, pulse Menú/OK para volver a girar la imagen tantas veces como quiera hasta lograr la orientación que desee. Al salir del menú Rotar, la imagen se quardará en la nueva orientación.

Capítulo 4: Utilización de HP Instant Share

Esta cámara ofrece una magnífica función denominada HP Instant Share que le permite seleccionar fácilmente las imágenes fijas de la cámara con el fin de que se envíen automáticamente a una variedad de destinos la próxima vez que conecte la cámara al equipo. Por ejemplo, puede seleccionar las imágenes que desea imprimir y, a continuación, conectar la cámara al ordenador o impresora y las imágenes seleccionadas se imprimirán automáticamente. Además, también puede seleccionar imágenes de la cámara para que se envíen automáticamente a direcciones de correo electrónico (incluidas listas de distribución de grupo), álbumes electrónicos u otros servicios en línea la próxima vez que conecte la cámara al equipo.

NOTA Los servicios en línea disponibles varían por región. Visite www.hp.com/go/instantshare para ver cómo funciona HP Instant Share.

Utilización del menú HP Instant Share

Cuando se pulsa el botón HP Instant Share/Imprimir \(\subseteq /\varepsituado\) en la parte posterior de la cámara, la última imagen tomada o visualizada aparece en la pantalla de imagen con el menú HP Instant Share superpuesto encima. En la tabla siguiente se describen cada una de las opciones del menú HP Instant Share tal y como se muestran en el siguiente ejemplo.



N.°	Icono	Descripción
1	Z	Imprimir 1 copia de la imagen se muestra en ese momento cuando la cámara esté conectada a un ordenador o impresora. De forma predeterminada, la fotografía se imprime en tamaño 10 por 15 cm (4 por 6 in).
2		Imprimir 2 copias de la imagen que se muestra en ese momento.

N.°	Icono	Descripción
3	⊠g/	Conf. HP Instant Share permite agregar destinos de correo electrónico y otros destinos HP Instant Share al menú HP Instant Share. (Consulte Configuración de destinos en el menú HP Instant Share en la página 76.)
4	₽	SALIR: permite salir del menú HP Instant Share.

Con el menú HP Instant Share predeterminado, puede seleccionar imágenes en la cámara para que se impriman automáticamente la próxima vez que ésta se conecta a un ordenador o impresora. Para ello, basta seleccionar las opciones Imprimir 1 copia para o Imprimir 2 copias para cada una de las imágenes que desee imprimir. Consulte Selección de imágenes para los destinos HP Instant Share en la página 80 si desea obtener más información sobre cómo hacerlo.

También es posible configurar el menú HP Instant Share con otros destinos HP Instant Share, como direcciones de correo electrónico (incluidas listas de distribución de grupo), álbumes electrónicos u otros servicios en línea la próxima vez que conecte la cámara al equipo. Para ello, seleccione la opción Conf. HP Instant Share... stal y como se explica en la sección siguiente.

Configuración de destinos en el menú HP Instant Share

- NOTA Para poder realizar este procedimiento en un equipo con Windows, deberá disponer de una conexión a Internet. Sin embargo, los usuarios de Macintosh no necesitan conexión a Internet.
- **NOTA** Si tiene instalada la memoria opcional en la cámara, asegúrese de que no esté bloqueada y le quede espacio libre.
- 1 Asegúrese de que el software HP Image Zone esté instalado en su equipo (consulte página 15).
- 2 Encienda la cámara y, a continuación, pulse el botón HP Instant Share/Imprimir \(\subseteq / \varepsilon \) situado en la parte posterior de la cámara. Se abrirá el menú HP Instant Share en la pantalla de imagen.
- NOTA Si el equipo que utiliza funciona con Windows XP, al conectar la cámara en el paso siguiente, puede que aparezca un cuadro de diálogo con el mensaje Seleccionar el programa que se ejecutará con esta acción. Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo.

- 4 Conecte la cámara al equipo con el cable USB especial incluido con la cámara o mediante la base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M opcional.
 - Conecte la cámara al equipo con el cable USB. Para ello, conecte el extremo más grande del cable al equipo y el extremo más pequeño al conector USB situado detrás de la puerta de goma de la parte lateral de la cámara.



 Conecte la cámara al equipo mediante la base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M opcional. Para ello, colóquela en la base de acoplamiento y pulse el botón Guardar/Imprimir ๗/ ☑ de la base

Cuando se conecta la cámara al equipo mediante el cable USB o la base de acoplamiento, se activa en el ordenador el asistente de configuración del menú HP Instant Share de la cámara. Consulte Configuración de los destinos en un ordenador Windows en la página 78 o Configuración de los destinos en un ordenador Macintosh en la página 79 si desea obtener instrucciones específicas para su equipo.

Configuración de los destinos en un ordenador Windows

- 1 En la pantalla de Bienvenida, haga clic en Inicio.
- 2 Se abre la pantalla Configuración de los destinos HP Instant Share. Aparecerán todos los destinos HP Instant Share que se hayan configurado. Haga clic en Crear para agregar un destino en el menú HP Instant Share de la cámara.
- 3 Se abrirá la pantalla Conexión a Internet, en la que se le pregunta si desea conectarse a su proveedor de servicio Internet. Conéctese a Internet si aún no lo está y haga clic en Siguiente.
- 4 Inicie una sesión en su cuenta segura HP Instant Share:
 - Si es la primera vez que utiliza HP Instant Share, se abrirá la pantalla Región y condiciones de uso.
 Seleccione la región, lea y acepte las Condiciones de uso, y haga clic en Siguiente para continuar.
 A continuación, siga las instrucciones para registrarse y abrir una cuenta segura HP Instant Share.
 - Si ya ha utilizado HP Instant Share, inicie la sesión en su cuenta HP Instant Share.

Haga clic en Siguiente para continuar.

- 5 Elija un Servicio HP Instant Share para su destino. Haga clic en Siguiente y siga las instrucciones para configurar el servicio que va a utilizar cuando seleccione este destino.
- 6 Una vez finalizada la configuración del servicio para este destino, el sistema le devuelve a la pantalla Configuración de los destinos HP Instant Share y el nombre del nuevo destino aparecerá en la lista de destinos.

- NOTA Puede configurar hasta 32 destinos HP Instant Share (direcciones de correo individuales o listas de distribución de grupo) que pueden enumerarse en el menú HP Instant Share de la cámara.
- 7 Haga clic en Crear para agregar un destino (repita los pasos 2, 5 y 6), o seleccione un destino y elija cualquiera de las siguientes acciones:
 - · Haga clic en Editar para modificar el destino.
 - · Haga clic en Eliminar para eliminar el destino.
- 8 Una vez que haya terminado de agregar destinos HP Instant Share, haga clic en Guardar en mi cámara. Los nuevos destinos se guardan en el menú HP Instant Share de la cámara. Cuando el equipo confirme que se han guardado en la cámara, desconecte la cámara del equipo.

Configuración de los destinos en un ordenador Macintosh

- 1 En la pantalla Modificar menú Compartir, aparecerán listados los destinos HP Instant Share que se hayan configurado. Haga clic en Agregar para agregar un destino en el menú HP Instant Share de la cámara.
- 2 Se abrirá la pantalla Nuevo elemento del menú Compartir. Escriba el nombre del destino en el campo Nombre del elemento de menú y elija cualquiera de las dos acciones siguientes:
 - Seleccione Utilizar mi programa de correo electrónico local para enviar imágenes directamente a las direcciones de correo electrónico que indique en la parte inferior de esta pantalla sin utilizar HP Instant Share.
 - Seleccione Utilizar el correo electrónico y los servicios
 HP Instant Share para crear un destino HP Instant Share.

- 3 Haga clic en OK para agregar el nuevo destino en el menú HP Instant Share de la cámara. Volverá a la pantalla Modificar menú Compartir y el nombre del nuevo destino aparecerá en la lista de destinos.
- NOTA Puede configurar hasta 32 destinos HP Instant Share (direcciones de correo individuales o listas de distribución de grupo) que pueden enumerarse en el menú HP Instant Share de la cámara.
- 4 Haga clic en Agregar para agregar un destino (repita los pasos 2 y 3) o seleccione un destino y elija cualquiera de las siguientes acciones:
 - Haga clic en Editar para modificar el destino.
 - · Haga clic en Eliminar para eliminar el destino.
- 5 Cuando haya terminado de agregar destinos, haga clic en Actualizar cámara. Los nuevos destinos se guardan en el menú HP Instant Share de la cámara. Cuando el equipo confirme que se han guardado en la cámara, desconecte la cámara del equipo.

Selección de imágenes para los destinos HP Instant Share

- NOTA Puede seleccionar todos los destinos HP Instant Share que desee para cada imagen fija, pero no para videoclips, porque HP Instant Share todavía no los admite.
- Encienda la cámara y, a continuación, pulse el botón HP Instant Share/Imprimir ⋈/┲¹.
- 2 Utilice los botones hasta llegar al primer destino del menú HP Instant Share que desee seleccionar, por ejemplo, un destino de correo electrónico.

- 3 Utilice los botones para desplazarse a una imagen fija para la que desee seleccionar este destino HP Instant Share.
- 4 Pulse el botón Menú/OK para seleccionar el destino y, en el menú HP Instant Share aparecerá un ✓ encima de ese destino. Para eliminar la selección de un destino, vuelva a pulsar el botón Menú/OK.
- 5 Seleccione todos los destinos HP Instant Share que desee aplicar a esa imagen mediante los botones . Para ello, resalte los destinos en el menú HP Instant Share y pulse el botón Menú/OK para seleccionarlos.
- 6 Desplácese a otras imágenes mediante los botones

 ↑ y seleccione los destinos HP Instant Share para el resto de las imágenes siguiendo el mismo método. También puede utilizar los botones

 ↑ para desplazarse a otras imágenes sólo para consultar sus destinos.
- 7 Cuando haya terminado de seleccionar todos los destinos
 HP Instant Share para las imágenes, seleccione la opción
 SALIR y pulse Menú/OK.
- 8 Conecte la cámara al equipo y transfiera las imágenes de la manera descrita en Transferencia de imágenes al equipo en la página 83. Una vez transferidas las imágenes al equipo, se enviarán automáticamente a sus destinos HP Instant Share respectivos. Los usuarios de Macintosh deben agregar las direcciones de sus destinos HP Instant Share antes de enviar las imágenes y los mensajes.

Método de HP Instant Share para enviar imágenes por correo electrónico

El método para enviar imágenes por correo electrónico con **HP Instant Share** es bastante similar al utilizado en equipos Windows y Macintosh.

Las imágenes no se envían como archivos adjuntos. En su lugar, se envía un mensaje de correo electrónico a cada dirección seleccionada en el menú HP Instant Share. Este mensaje contiene viñetas de las imágenes seleccionadas para ser enviadas a dicha dirección, así como un vínculo a una página Web en la que el receptor puede visualizar las imágenes. En esa página Web, el destinatario puede enviarle una respuesta, imprimir las imágenes, guardarlas en su equipo, reenviarlas, etc. Este procedimiento permite a aquellas personas que utilizan diferentes programas de correo electrónico visualizar fácilmente las imágenes sin necesidad de enfrentarse a la difícil tarea de intentar abrir los archivos adjuntos al mensaje.

En Windows, el proceso de enviar imágenes por correo electrónico a través de HP Instant Share es completamente automático: una vez seleccionados los destinos, los mensajes se envían a cada uno de los destinatarios y las imágenes se publican en la página web cuando se transfieren de la cámara al equipo.

En Macintosh, el proceso de enviar imágenes por correo electrónico no es automático. Después de transferir las imágenes marcadas con destinos HP Instant Share al equipo Macintosh, aparecerán en la aplicación HP Instant Share. Para enviar los mensajes y publicar las imágenes en la página web, simplemente siga las instrucciones de la aplicación HP Instant Share.

Capítulo 5: Transferencia e impresión de imágenes

Transferencia de imágenes al equipo

NOTA Para esta tarea también puede utilizar la base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M opcional. Para obtener más instrucciones, consulte el manual del usuario de la base.

1 Compruebe lo siguiente:

- El software HP Image Zone está instalado en el equipo (consulte Instalación del software en la página 15).
 Para transferir imágenes a un equipo que no tenga instalado el software HP Image Zone, consulte Utilización de la cámara sin instalar el software HP Image Zone en la página 99.
- Si está utilizando un equipo Macintosh, la Configuración USB de la cámara se establece en Unidad de disco en el menú Configurar (consulte Configuración USB en la página 93).
- Si las imágenes de la cámara se seleccionan para imprimir o para destinos HP Instant Share, asegúrese de que el equipo esté conectado a una impresora o a Internet.

2 Apague la cámara.

- 3 Con la cámara se incluye un cable USB especial para conectarla a un equipo. Conecte el extremo más largo de dicho cable USB al equipo.
- 4 Abra la tapa de goma del lateral de la cámara y conecte el extremo más corto del cable USB al conector USB de la cámara



- 5 Encienda la cámara. El software de transferencia de imágenes HP se ejecutará en el equipo. Si ha configurado el software para transferir imágenes automáticamente a la cámara, las imágenes se transferirán automáticamente al equipo. Si no es así, en la pantalla de Transferir imágenes de la cámara o tarjeta, haga clic en Iniciar transferencia. Las imágenes se transfieren al equipo y, a continuación, si hay imágenes fijas seleccionadas anteriormente para destinos HP Instant Share (página 73), se inician estas acciones.
- 6 Cuando aparezca la pantalla Resumen de acciones realizadas, podrá desconectar la cámara del equipo.

Impresión de imágenes directamente desde la cámara

NOTA Para esta tarea también puede utilizar la base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M opcional. Para obtener más instrucciones, consulte el manual del usuario de la base.

Para imprimir imágenes, la cámara puede conectarse directamente a cualquier impresora HP Photosmart o impresoras compatibles con PictBridge. Puede imprimir todas las imágenes de la cámara, o sólo aquellas que haya seleccionado, con el Menú HP Instant Share de la cámara (consulte Selección de imágenes para los destinos HP Instant Share en la página 80).

- **NOTA** HP no ofrece soporte para las impresoras de otras marcas. Si la impresora no imprime, póngase en contacto con el fabricante de la impresora.
- **NOTA** Sólo pueden imprimirse imágenes fijas; los videoclips no pueden imprimirse.
- 1 Compruebe que el equipo está encendido. No deben aparecer indicadores luminosos parpadeantes en la impresora ni mensajes de error relacionados con la misma. Ponga papel en la impresora, si es necesario.

- Conecte la cámara a la impresora.
 - Si imprime directamente a una impresora HP que no muestre el logotipo PictBridge (véase página siguiente), utilice el cable especial USB para conectar la cámara directamente a una impresora HP. Conecte



el extremo cuadrado del cable USB a la impresora HP.

 Si conecta la cámara a una impresora que muestre el logotipo PictBridge (véase a la derecha) de HP u otra marca, realice lo siguiente:



a. Asegúrese de que el ajuste Configuración USB de la cámara esté establecido en Cámara digital (consulte Configuración USB en la página 93).

b. Mediante el cable USB que normalmente utilizaría para conectar la cámara y el equipo, conecte el extremo plano y más grande del cable USB al conector correspondiente de la impresora Pictbridge.

3 Abra la tapa de goma del lateral de la cámara y conecte el extremo más corto del cable USB al conector USB de la cámara. 4 Cuando la cámara está conectada a la impresora, aparece el menú Configurar impresión en la cámara. Si ya ha seleccionado las imágenes que desea imprimir mediante el Menú HP Instant Share de la



cámara, se mostrará el número de imágenes seleccionadas. De lo contrario, aparecerá **Imágenes: TODAS**.

NOTA En la esquina inferior derecha de la pantalla Configurar impresión aparece una vista previa de la impresión que muestra la disposición de página que se utilizará para imprimir las imágenes. La vista previa de impresión se actualiza cuando se cambian los ajustes de Tmñ. impresión y Tmñ. papel.

Sólo para impresoras PictBridge: Si Predeterminada aparece para Tmñ. impresión o Tmñ. papel, no aparecerá ninguna vista previa de impresión. La impresora determinará automáticamente la disposición de la página que se usará para imprimir las imágenes.

5 Si todos los ajustes del menú Configurar impresión son correctos, pulse Menú/OK en la cámara para comenzar a imprimir. También puede cambiar los ajustes en el menú Configurar impresión con las teclas de flecha de la cámara y, a continuación, seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para comenzar a imprimir.

Capítulo 6: Utilización del menú Configurar

El menú Configurar le permite establecer varios ajustes de la cámara, como los sonidos de la cámara, la fecha y la hora, y la configuración de la conexión de TV o USB.

1 Para abrir el menú Configurar, primero abra cualquier otro menú (consulte Menús de la cámara en la página 26) y, a continuación, utilice los botones para ir a la ficha del menú Configurar





- 2 Utilice los botones para desplazarse por las opciones del menú Configurar.
- 3 Pulse el botón Menú/OK para seleccionar una opción resaltada y abrir su submenú, o utilice los botones () para cambiar el ajuste de la opción resaltada sin necesidad de abrir el submenú.
- 4 Dentro de los submenús, utilice los botones y el botón Menú/OK para cambiar el ajuste de la opción del menú Configurar.

5 Utilice una de las varias formas de salir del menú Configurar. Después de utilizar el menú Configurar, puede desplazarse a otro menú con las fichas correspondientes situadas en la parte superior de la pantalla de imagen. También puede seleccionar la opción de menú → SALIR y pulsar Menú/OK. Para cambiar el estado de la cámara, pulse el botón correspondiente en la parte posterior de la cámara.

Brillo de pantalla

Este ajuste permite configurar el brillo de la pantalla de imagen para la visualización. Este ajuste puede utilizarse para aumentar el brillo en ambientes muy iluminados y reducirlo para prolongar la duración de la pila.

El ajuste predeterminado de Brillo de pantalla es Mediano.

- En el menú Configurar (página 89), seleccione Brillo de pantalla.
- 2 En el submenú Brillo de pantalla, resalte el nivel de brillo que desea aplicar a la pantalla de imagen. El nuevo ajuste se aplica a la pantalla Vista en directo detrás del menú, para que pueda ver el efecto que tendrá en el brillo de la pantalla.



3 Pulse el botón Menú/OK para guardar el ajuste y volver al menú Configurar.

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.

Sonidos de cámara

Los sonidos de la cámara son los sonidos que la cámara emite cuando se enciende, al presionar un botón o cuando se toma una fotografía. Los sonidos de la cámara no son los sonidos de audio que se graban con las imágenes o los videoclips.

El ajuste predeterminado de Sonidos de cámara es Activados.

- En el menú Configurar (página 89), seleccione Sonidos de cámara.
- En el submenú Sonidos de cámara, resalte Desactivados u Activados.
- 3 Pulse el botón Menú/OK para guardar el ajuste y volver al menú Configurar.



El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.

Vista en directo al encender


Con este ajuste, la cámara presenta automáticamente la Vista en directo, o desactiva la pantalla de imagen, cada vez que se enciende la cámara.

El ajuste predeterminado de Vista en directo al encender es Vista en directo activada.

NOTA Si desactiva el ajuste Vista en directo al encender, ahorrará pilas.

 En el menú Configurar (página 89), seleccione Vista en directo al encender.

- 2 En el submenú Vista en directo al encender, resalte Vista en directo activada o Vista en directo desact..
- 3 Pulse el botón Menú/OK para guardar el ajuste y volver al menú Configurar.



El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.

Fecha y hora

Este ajuste permite establecer el formato de fecha y hora, así como la fecha y hora actuales de la cámara.

Normalmente, esta acción se realiza al configurar la cámara por primera vez, aunque es posible que necesite volver a ajustar la fecha y la hora si viaja a diferentes zonas horarias, si la cámara no ha recibido alimentación durante un periodo prolongado de tiempo o si la fecha y hora están mal.

- NOTA El formato de fecha y hora elegido será el utilizado para mostrar la información de fecha en Reproducción. Además, el formato elegido en este ajuste también se utiliza en la función Estampado (consulte Estampado en la página 59).
- 1 En el menú Configurar (página 89), seleccione Fecha y hora.
- 2 En el submenú Fecha y hora, ajuste el valor de la selección resaltada con los botones
- 3 Pulse los botones ◆ para desplazarse a otras selecciones.



- **4** Repita los pasos 2 y 3 hasta establecer el formato correcto de fecha/hora, fecha y hora.
- 5 Presione el botón Menú/OK para guardar el ajuste y volver al menú Configurar.

El ajuste de fecha y hora se conserva hasta que vuelve a cambiarse, incluso si se apaga la cámara. Además, se mantiene actualizado mientras la cámara tenga pilas cargadas instaladas o esté conectada a un adaptador de ca HP opcional.

Configuración USB

Este ajuste determina cómo se reconoce la cámara al conectarla a un equipo.

- 1 En el menú Configurar (página 89), seleccione USB.
- 2 En el submenú Configuración USB, seleccione una de las siguientes dos opciones:
 - Cámara digital: el equipo reconoce la cámara como una cámara digital con el estándar PTP (protocolo de transferencia de imágenes). Este es el ajuste predeterminado de la cámara.
 - Unidad de disco: el equipo reconoce la cámara como una unidad de disco con el estándar MSDC (clase de dispositivo de almacenamiento masivo). Este ajuste se utiliza para transferir imágenes a un equipo que no tiene instalado el software HP Image Zone (consulte Transferencia de imágenes a un equipo sin el software HP Image Zone en la página 100). Puede que este ajuste no funcione en un equipo con Windows 98 en el que no esté instalado el software HP Image Zone.



3 Presione el botón Menú/OK para guardar el ajuste y volver al menú Configurar.

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.

Configuración TV

Este ajuste establece el formato de la señal de vídeo para visualizar las imágenes de la cámara en un televisor (TV) conectado a la cámara a través de una base de acoplamiento para cámara HP Photosmart serie M opcional.

El ajuste Configuración TV predeterminado depende del idioma que haya seleccionado al encender la cámara por primera vez.

- En el menú Configurar (página 89), seleccione Configuración TV.
- 2 En el submenú Configuración TV, seleccione una de las siguientes opciones:



<u>რ Co</u>nfiguración TV

- NTSC: formato utilizado principalmente en Norteamérica y Japón Este es el ajuste predeterminado de la cámara.
- PAL: formato utilizado principalmente en Europa.
- 3 Presione el botón Menú/OK para guardar el ajuste y volver al menú Configurar.

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.

Si desea más información acerca de la conexión de la cámara a un televisor, consulte el manual del usuario de la base de acoplamiento.

Idioma

Este ajuste permite establecer el idioma utilizado en la interfaz de la cámara, como el texto en los menús.

- 1 En el menú Configurar (página 89), seleccione
- 2 En el submenú **Idioma**, seleccione el idioma que desee utilizar.
- 3 Pulse el botón Menú/OK para guardar el ajuste y volver al menú Configurar.



El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cámara.

Mover imág. a tarjeta

La opción Mover imág. a tarjeta... está disponible en el menú Configurar si se instala una tarjeta de memoria opcional en la cámara y la memoria interna contiene al menos una imagen.

En el menú Configurar (página 89), si pulsa Menú/OK cuando está resaltada la opción Mover imág. a tarjeta y hay espacio en la tarjeta de memoria, se abre una pantalla de confirmación que explica que hay espacio suficiente para mover todos los archivos internos a la tarjeta de memoria. Si sólo caben algunas de las imágenes, se abre una pantalla de confirmación que indica el número de imágenes de la memoria interna que se pueden mover a la tarjeta de memoria. Si no se puede mover ninguna imagen a la tarjeta de memoria, la pantalla indica TARJETA LLENA.

Mientras se trasladan las imágenes aparece una barra de progreso. Todas las imágenes que se mueven correctamente a la tarjeta de memoria se eliminan de la memoria interna de la cámara. Cuando se hayan movido las imágenes, podrá volver al menú Configurar.

Capítulo 7: Solución de problemas y asistencia técnica

Este capítulo contiene información sobre los siguientes temas:

- Restauración de la cámara (página 98)
- Utilización de la cámara sin instalar el software HP Image Zone (página 99)
- Limpieza del objetivo de la cámara (página 104)
- Posibles problemas, causas y soluciones (página 105)
- Mensajes de error en la cámara (página 121)
- Mensajes de error en el equipo (página 134)
- Cómo obtener ayuda de HP (página 136)

NOTA Para obtener más información sobre las soluciones a los problemas aquí mencionados, así como cualquier otro problema relacionado con la cámara o el software HP Image Zone, consulte el sitio Web de asistencia técnica al cliente de HP: www.hp.com/support.

Restauración de la cámara

Si su cámara no responde al presionar los botones, intente restaurarla de la siguiente manera:

- Apague la cámara.
- 2 Si tiene instalada una tarjeta de memoria opcional, extráigala. (Aunque no es preciso extraer la tarjeta de memoria opcional para efectuar la restauración, esta medida descarta la tarjeta de memoria como posible causa del problema.)
- 3 Restaure la cámara interrumpiendo la alimentación de energía como se indica:
 - Si la cámara sólo se alimenta mediante pilas, abra la puerta de la pila/tarjeta de memoria y extraiga ambas pilas durante aproximadamente 5 segundos.
 - Si utiliza un adaptador de ca HP opcional para alimentar la cámara, desconéctelo durante al menos 5 segundos.
 - Si utiliza las pilas y el adaptador de alimentación de ca HP, retire ambos durante al menos 5 segundos.
- 4 Reinserte la tarjeta de memoria opcional (si dispone de una). A continuación, reinserte las pilas y cierre la puerta de la pila/tarjeta de memoria, o vuelva a conectar el adaptador de alimentación de ca HP a la cámara. Ya puede utilizar la cámara de nuevo.

Utilización de la cámara sin instalar el software HP Image Zone

Si por cualquier motivo no instala o no puede instalar el software HP Image Zone en su equipo (porque no dispone de suficiente memoria RAM o no tiene instalado un sistema operativo admitido), aún así podrá tomar fotografías y grabar videoclips con la cámara. Sin embargo, se verán afectadas algunas de las funciones que puede realizar con la cámara:

- La función HP Instant Share necesita el software HP Image Zone; por tanto, si el software no está instalado en el equipo, no podrá utilizar la función HP Instant Share en la cámara.
- Las imágenes que haya marcado para imprimir mediante el menú HP Instant Share de la cámara no se imprimirán automáticamente al conectar la cámara al equipo.
 No obstante, esta función estará disponible en los siguientes casos:
 - Cuando conecte la cámara directamente a una impresora.
 - Si su impresora está equipada con una ranura para tarjetas de memoria y está utilizando una tarjeta de memoria en la cámara, bastará con retirar la tarjeta de la cámara e insertarla en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora.
- El proceso para transferir imágenes y videoclips de la cámara al equipo será diferente, puesto que el software HP Image Zone normalmente realiza esta tarea. En la sección siguiente encontrará más información.

Transferencia de imágenes a un equipo sin el software HP Image Zone

NOTA Si su sistema es Windows Me, 2000 o XP, o bien Mac OS X, no es necesario que lea esta sección. Sólo tiene que conectar la cámara al equipo mediante el cable USB y el sistema operativo iniciará un programa que le ayudará a transferir las imágenes.

Si no instala o no puede instalar el software HP Image Zone en su equipo, hay dos maneras de transferir las imágenes de la cámara al equipo: utilizando un lector de tarjetas de memoria o configurando la cámara como unidad de disco.

Utilización de un lector de tarjetas de memoria

Si está utilizando una tarjeta de memoria en la cámara, bastará con retirarla de la cámara e insertarla en un lector de tarjetas de memoria (debe adquirirlo por separado). El lector de tarjetas de memoria actúa como una unidad de disquete o de CD-ROM. Además, algunos equipos e impresoras HP Photosmart tienen ranuras de tarjetas de memoria incorporadas que se utilizan como un lector de tarjetas de memoria normal para quardar imágenes en el equipo.

Transferencia de imágenes a un equipo con Windows

- 1 Extraiga la tarjeta de memoria de la cámara e insértela en el lector de tarjetas de memoria (o en la ranura para tarjetas de memoria del equipo o la impresora).
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Mi PC del escritorio y, a continuación, seleccione Explorar en el menú.

- 3 Se abre una pantalla en la que aparece una lista de unidades de disco bajo Mi PC. La tarjeta de memoria se muestra como una unidad de disco extraíble llamada HP_M305 o HP_M307. Haga clic en el signo + que aparece a la izquierda del disco extraíble.
- 4 Bajo el disco extraíble aparecen dos directorios (carpetas). Haga clic en el signo + que aparece al lado de la carpeta denominada DCIM; deberá aparecer un subdirectorio. Cuando haga clic en el subdirectorio mostrado bajo DCIM, en la parte de la derecha de la pantalla del Explorador deberá aparecer la lista de sus imágenes.
- 5 Seleccione todas las imágenes (en el menú desplegable Editar, haga clic en Seleccionar todo) y, a continuación, cópielas (en el menú Editar, haga clic en Copiar).
- 6 Haga clic en Disco local bajo Mi PC. Ahora está trabajando en la unidad de disco duro del equipo.
- 7 Cree una carpeta nueva bajo Disco local (vaya al menú desplegable Archivo y haga clic en Nuevo y, seguidamente, en Carpeta. En la parte de la derecha de la pantalla del Explorador aparecerá una carpeta denominada Nueva carpeta). Mientras aparece resaltado el texto de esta carpeta nueva, podrá escribir un nombre nuevo (por ejemplo, Imágenes). Para cambiar más adelante el nombre de la carpeta, simplemente haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la carpeta, elija Cambiar nombre en el menú que se abre y escriba el nombre nuevo.
- 8 Haga clic en la carpeta nueva que acaba de crear, vaya al menú desplegable Editar y haga clic en Pegar.

- 9 Las imágenes que copió en el paso 5 deberán pegarse en esta carpeta nueva de la unidad de disco duro de su equipo. Para comprobar si las imágenes se han transferido correctamente desde la tarjeta de memoria, haga clic en la carpeta nueva. En esa carpeta debe figurar la misma lista de archivos que apareció cuando las examinó en la tarjeta de memoria (paso 4).
- 10Cuando haya comprobado que las imágenes se han transferido correctamente de la tarjeta de memoria al equipo, vuelva a insertar la tarjeta en la cámara. Para liberar espacio en la tarjeta, puede eliminar las imágenes o formatear la tarjeta (opción Eliminar del menú Reproducción de la cámara).

Transferencia de imágenes a un equipo Macintosh

- 1 Extraiga la tarjeta de memoria de la cámara e insértela en el lector de tarjetas de memoria (o en la ranura para tarjetas de memoria del equipo o la impresora).
- 2 Dependiendo de la configuración y/o la versión del sistema operativo Mac OS X que esté ejecutando, se iniciará automáticamente una aplicación denominada Image Capture o iPhoto que le guiará a través del proceso de transferencia de imágenes desde la cámara al equipo.
 - Si se inicia la aplicación Image Capture, haga clic en el botón Descargar algunas o en Descargar todas para transferir las imágenes al equipo. De forma predeterminada, las imágenes se colocarán en la carpeta Imágenes o Películas (según el tipo de archivo).
 - Si se inicia la aplicación iPhoto, haga clic en el botón Importar para transferir las imágenes al equipo.
 Las imágenes se almacenarán en la aplicación iPhoto.
 Por tanto, para acceder a las imágenes más tarde, sólo hay que ejecutar iPhoto.

 Si ninguna aplicación se inicia automáticamente, o si desea copiar las imágenes manualmente, busque en el escritorio un icono de unidad de disco que represente la tarjeta de memoria y copie las imágenes desde ahí a la unidad de disco duro local. Para obtener más información sobre la manera de copiar archivos, consulte la ayuda Mac, el sistema de ayuda que se incluye con el equipo.

Configuración de la cámara como unidad de disco

Este método configura la cámara para que funcione como una unidad de disco cuando está conectada al equipo.

NOTA Puede que este método no esté disponible en equipos con Windows 98 instalado.

- 1 Establezca la cámara en el modo Unidad de disco (sólo tiene que realizar este paso una vez):
 - a. Encienda la cámara y presione el botón Menú/OK para abrir el menú Captura.
 - **b.** Utilice el botón para ir al menú **Configurar** \%.
- 2 Una vez que la cámara esté establecida en el modo Unidad de disco, conéctela al equipo por medio del cable USB.

- 3 En este punto, el proceso de transferencia de imágenes es igual al descrito en la sección Utilización de un lector de tarjetas de memoria en la página 100. En los equipos con Windows, la cámara aparece como disco extraíble en la pantalla del Explorador de Windows. En los equipos Macintosh, se inicia automáticamente la aplicación Image Capture o iPhoto.
- 4 Cuando haya terminado de transferir las imágenes de la cámara al equipo, desconecte la cámara del equipo. Si el equipo ejecuta Windows 2000 o XP, puede que se muestre un aviso "Extracción no segura" al desconectar la cámara. Puede hacer caso omiso de esta advertencia.

NOTA Si Image Capture o iPhoto no se ejecutan automáticamente en los equipos Macintosh, busque en el escritorio un icono de unidad de disco con el nombre HP_M305 o HP_M307. Para obtener más información sobre la manera de copiar archivos, consulte la ayuda Mac, el sistema de ayuda que se incluye con el equipo.

Limpieza del objetivo de la cámara

Realice el procedimiento siguiente para eliminar los restos de lubricante que se hayan filtrado a través del mecanismo titilante del objetivo, así como las huellas o el polvo que se hayan acumulado en el objetivo. Para limpiar el objetivo, puede utilizar papel estándar para limpiar objetivos, disponible en tiendas especializadas, o bastoncillos de algodón.

- Encienda la cámara para abrir el mecanismo titilante del objetivo y desplegar este último.
- 2 Utilice el bastoncillo de algodón junto con el papel para limpiar objetivos.

3 Coloque el bastoncillo sobre el papel y limpie el objetivo realizando un movimiento circular.

Si manipula la cámara después de haber limpiado el objetivo, tenga cuidado de no ejercer presión en la cubierta el mecanismo titilante cuando el objetivo esté en posición replegada dado que esto podría provocar que el mecanismo titilante filtrara lubricante al objetivo.

Problemas y soluciones

Problema	Posible causa	Solución
La cámara no se enciende.	Las pilas no funcionan correctamente, se han instalado mal, no se han instalado, o no son del tipo adecuado.	 La carga de las pilas podría ser baja o estar completamente agotada. Pruebe a instalar pilas nuevas o recárguelas. Asegúrese de que las pilas estén correctamente instaladas (consulte página 11). No utilice pilas alcalinas normales. Para obtener los mejores resultados, utilice pilas Energizer Lithium AA o pilas recargables NiMH AA.
	Si está utilizando el adaptador de alimentación de ca HP, no está conectado a la cámara o no está enchufado a una toma de corriente.	Asegúrese de que el adaptador de alimentación de ca HP esté conectado a la cámara y enchufado a una toma eléctrica que funcione.

Problema	Posible causa	Solución
La cámara no se enciende. (continuación)	El adaptador de alimenta- ción de ca HP no funciona correctamente.	Asegúrese de que el adaptador de alimentación de ca HP no dañado y de que esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
	La tarjeta de memoria opcional no es del tipo admitido o está dañada.	Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea del tipo adecuado para la cámara (consulte Almacenamiento en la página 162). Si la tarjeta es del tipo adecuado, retírela y compruebe si puede encender la cámara. Si puede encender la cámara sin la tarjeta, ésta probablemente esté dañada. Cambie la tarjeta de memoria.
	La cámara ha dejado de funcionar.	Restaure la cámara (consulte Restauración de la cámara en la página 98).
El indicador luminoso está encendido, pero la cámara parece estar "atascada" y no funciona correctamente.	Mientras la cámara estaba en funciona- miento, el sumi- nistro eléctrico se interrumpió momentánea- mente.	Restaure la cámara (consulte Restauración de la cámara en la página 98).

Problema	Posible causa	Solución
Tengo que sus- tituir o recar- gar las pilas frecuente- mente.	El uso prolongado de la pantalla de imagen para la Vista en directo o la grabación de vídeo y el uso excesivo del flash y el zoom consumen una gran cantidad de energía de las pilas.	Consulte Prolongación de la duración de la pila en la página 146.
	Las pilas NiMH que está utilizando se han recargado incorrectamen- te o se han descargado porque no se han utilizado últimamente.	Las pilas NiMH no se cargaron completamente cuando eran nuevas y con el tiempo se descargan, independientemente de que estén instaladas o no en la cámara. Una pila nueva o que no se haya cargado recientemente debe recargarse por completo (consulte Recarga de pilas de NiMH en la página 151).

Problema	Posible causa	Solución
Las pilas de la cámara no se cargan.	No se han instalado pilas recargables.	Instale pilas NiMH. Las pilas de litio no pueden recargarse.
	Las pilas ya están cargadas.	La carga no se inicia si las pilas NiMH se han cargado recientemente. Intente recargarlas después de haberlas descargado.
	Se utiliza un adaptador de alimentación de ca incorrecto.	Utilice sólo el adaptador de alimentación de ca HP aprobado para su uso con esta cámara (consulte Apéndice B: Adquisición de accesorios de la cámara en la página 157).
	El nivel de carga de la pila es demasiado bajo como para iniciar la carga.	La cámara no cargará pilas NiMH que puedan estar dañadas o excesivamente descargadas. Retire las pilas de la cámara y cárguelas en el cargador rápido para cámaras HP Photosmart serie M (que se adquiere por separado) y, a continuación, vuelva a probarlas en la cámara. Si tampoco funciona, probablemente una de las pilas esté defectuosa. Compre pilas NiMH nuevas e intente la operación nuevamente.

Problema	Posible causa	Solución
Las pilas de la cámara no se cargan. (continuación)	Las pilas están dañada o son defectuosas.	Las pilas NiMH se deterioran con el tiempo y pueden fallar. Si la cámara detecta un problema con las pilas, no iniciará la carga o la detendrá antes de tiempo. Compre pilas nuevas.
	Las pilas no están bien colocadas.	Asegúrese de que las pilas estén correctamente instaladas (consulte página 11).
La cámara no responde cuando se presiona un botón.	La cámara está apagada o se ha desconectado.	Encienda la cámara, o apáguela y vuelva a encenderla.
	La cámara está conectada a un equipo.	La mayoría de los botones de la cámara no responden cuando la cámara se conecta a un equipo. Si responden, es sólo para activar la pantalla de imagen si está desactivada o, en algunos casos, para desactivarla si está activada.
	Las pilas están agotadas.	Sustituya o recargue las pilas.

Problema	Posible causa	Solución
La cámara no responde cuando se presiona un botón. (continuación)	La tarjeta de memoria opcional no es del tipo admitido o está dañada.	Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea del tipo adecuado para la cámara (consulte Almacenamiento en la página 162). Si la tarjeta es del tipo adecuado, apague la cámara, retire la tarjeta de memoria, encienda la cámara y compruebe si responde cuando presiona un botón. Si la es afirmativa, es probable que la tarjeta esté dañada. Cambie la tarjeta de memoria.
	La cámara ha dejado de funcionar.	Restaure la cámara (consulte Restauración de la cámara en la página 98).

Problema	Posible causa	Solución
Transcurre un plazo de tiempo largo entre el momento	La cámara necesita tiempo para bloquear el enfoque y la exposición.	Utilice Bloqueo del enfoque (consulte página 39).
en que se presiona el disparador y el instante en que la cámara toma la	La escena está oscura y la cámara toma la imagen con una exposición larga.	 Utilice el flash. Si no es posible utilizar un flash, utilice un trípode para que la cámara se mantenga estable durante la larga exposición.
imagen.	La cámara utiliza un ajuste de flash con reducción de ojos rojos.	Se necesita más tiempo para tomar una imagen con reducción de ojos rojos. El disparador se retrasa a causa del flash adicional. Asegúrese de que los sujetos esperen al flash adicional.

Problema	Posible causa	Solución
La cámara no toma una imagen al presionar el disparador.	No ha presionado lo suficiente el disparador.	Pulse el disparador hasta el fondo.
	La memoria interna, o la tarjeta de memoria opcional instalada, está llena.	Transfiera las imágenes de la cámara al equipo y elimine todas las imágenes de la memoria interna o de la tarjeta de memoria (consulte Eliminar en la página 69) o sustituya la tarjeta por una nueva.
	La tarjeta de memoria opcional instalada está bloqueada.	Con la cámara apagada, retire la tarjeta de memoria y cambie la lengüeta de bloqueo de la tarjeta a la posición desbloqueada.
	El flash se está recargando.	Antes de tomar otra imagen, espere hasta que el flash se recargue.
	La cámara está en el modo de fotografía Macro y y no tomará una imagen hasta encontrar el enfoque.	 Vuelva a enfocar la cámara (intente utilizar Bloqueo de enfoque; consulte página 39). Asegúrese de que el sujeto de la imagen esté dentro del alcance Macro (primer plano) (consulte Utilización de los modos de fotografía en la página 43).
	La cámara todavía está guardando la última imagen que tomó.	Espere unos segundos para que la cámara acabe de procesar la última imagen antes de tomar otra.

Problema	Posible causa	Solución
La imagen es borrosa.	Hay poca luz y el flash está apagado ④.	Cuando está oscuro, la cámara necesita un tiempo de exposición más largo. Utilice un trípode para sujetar la cámara firmemente, mejore las condiciones de iluminación o establezca el flash en encendido \$ (consulte Ajuste del flash en la página 42).
	La cámara debería estar en el modo de fotografía Macro .	Establezca la cámara en el modo de fotografía Macro be intente volver a tomar la imagen (consulte Utilización de los modos de fotografía en la página 43).
	Movió la cámara mientras tomaba la imagen.	Sujete la cámara firmemente mientras presiona el botón Disparador o utilice un trípode. Compruebe si aparece el icono en la pantalla de imagen (esto indica que es casi imposible mantener la cámara inmóvil y debe utilizar un trípode).
	La cámara ha enfocado un objeto erróneo o no ha podido enfocar.	 Asegúrese de que los delimitadores de enfoque estén verdes antes de tomar la imagen (consulte Enfoque de la cámara en la página 36). Utilice Bloqueo del enfoque (consulte página 39).

Problema	Posible causa	Solución
La imagen es demasiado brillante.	El flash proporcionó demasiada luz.	 Apague el flash (consulte Ajuste del flash en la página 42). Aléjese del sujeto y utilice el zoom hasta obtener el mismo encuadre.
	Una fuente natural o artificial diferente del flash proporcionó demasiada luz.	 Pruebe a tomar la imagen desde un ángulo diferente. Evite dirigir la cámara directamente hacia una luz brillante o una superficie que refleje la luz en un día soleado. Reduzca la Compensación EV (consulte página 51).
	La escena tenía demasiados objetos oscuros, como un perro negro en un sofá negro.	Reduzca la Compensación EV (consulte página 51).
	La pantalla de imagen está establecida en pantalla exterior, provocando que la imagen aparezca demasiado brillante.	Cambie el Brillo de pantalla del menú Configurar para obtener un brillo que se ajuste mejor a la pantalla de imagen. (consulte página 90).

Problema	Posible causa	Solución
La imagen es demasiado brillante. (continuación)	Ha utilizado Compensación EV cuando no debería haberlo hecho.	Establezca la Compensación EV en 0,0 (consulte página 51).
La imagen es demasiado oscura.	No había suficiente luz.	 Espere a que haya condiciones de luz natural para mejorar la imagen. Añada luz indirecta. Utilice el flash (consulte página 42). Aumente la Compensación EV (consulte página 51).
	El flash estaba encendido, pero el sujeto de la imagen estaba demasiado alejado.	Asegúrese de que el sujeto de la imagen se encuentre dentro del alcance del flash (consulte página 160). Si es así, intente usar el ajuste Flash apagado (consulte página 42), que necesita una exposición más larga (use un trípode).
	Hay una luz detrás del sujeto.	 Utilice el ajuste Flash encendido \$ (consulte página 42) para iluminar el sujeto. Aumente la Compensación EV (consulte página 51).
	Su dedo ha bloqueado el flash.	Cuando tome una imagen, asegúrese de no tapar el flash con los dedos.

Problema	Posible causa	Solución
La imagen es demasiado oscura. (continuación)	La escena tenía demasiados objetos de colores claros, como un perro blanco en la nieve.	Aumente la Compensación EV (consulte página 51).
La imagen aparece granulada.	La cámara estaba demasiado caliente cuando se tomó la imagen. La cámara podría haber estado encendida demasiado tiempo o almacenada en un lugar donde hacía calor.	Este efecto, que puede producirse en todas las cámaras digitales, probablemente no se aprecie en la mayoría de las imágenes. El efecto disminuirá cuando la cámara se enfríe. Para obtener una mejor calidad de imagen, evite almacenar la cámara en lugares donde haga calor. Si la cámara se calienta después de utilizarla durante un tiempo prolongado, apague la pantalla de imagen para que el calentamiento disminuya. Al igual que con todos los dispositivos electrónicos, evite dejar la cámara en lugares donde estén expuestos al calor como, por ejemplo, sobre el salpicadero de un coche estacionado al sol.

Problema	Posible causa	Solución
La imagen aparece granulada. (continuación)	El ajuste Velocidad ISO estaba demasiado alto.	Establezca un ajuste Velocidad ISO inferior (consulte página 56).
	El valor de compresión de imagen del ajuste Calidad imagen (3 MP, 1 MP, o VGA) era demasiado alto.	Utilice el ajuste de Calidad imagen 3 MP Ópt., que tiene el valor de compresión de imagen más bajo (consulte página 52).
	No había suficiente luz.	 Espere a que haya condiciones de luz natural para mejorar la imagen. Añada luz indirecta. Utilice el flash (consulte página 42).

Problema	Posible causa	Solución
Aparece la fecha y/o la hora incorrectas.	La fecha y/o la hora no estaban ajustadas correctamente o la zona horaria ha cambiado.	Restablezca la fecha y la hora a través de la opción Fecha y hora del menú Configurar (consulte página 92).
	Las pilas se han agotado o se han retirado de la cámara durante demasiado tiempo.	La fecha y la hora se mantendrán durante aproximadamente 10 minutos mientras no haya pilas cargadas instaladas. Restablezca la fecha y la hora a través de la opción Fecha y hora del menú Configurar (consulte página 92).
La cámara funciona lentamente al intentar ver las imágenes.	Una tarjeta de memoria opcional lenta instalada o demasiadas imágenes en la tarjeta puede afectar a algunas acciones como desplazarse por las imágenes, ampliarlas, eliminarlas, etc.	Consulte Almacenamiento en la página 162 y Capacidad de memoria en la página 165 para obtener sugerencias sobre las tarjetas de memoria.

Problema	Posible causa	Solución
La cámara está caliente al tacto.	Está utilizando el adaptador de ca de HP para alimentar la cámara o cargar las pilas de la cámara, o ha estado utilizando la cámara durante un período de tiempo utilizándola durante un período de tiempo prolongado (15 minutos o más).	Esto es normal. Sin embargo, si hay algo que le resulte extraño, apague la cámara, desenchúfela del adaptador de ca HP y deje que se enfríe. A continuación, revise la cámara y las pilas y compruebe si hay algún daño.

Problema	Posible causa	Solución
No puedo descargar imágenes de la cámara al equipo.	El software HP Image Zone no está instalado en el equipo.	Instale el software HP Image Zone (consulte Instalación del software en la página 15), o bien Utilización de la cámara sin instalar el software HP Image Zone en la página 99.
	El equipo no reconoce el estándar PTP (protocolo de transferencia de imágenes).	Establezca su cámara en el modo Unidad de disco (consulte Configuración de la cámara como unidad de disco en la página 103).
Tengo dificultades para instalar o usar el software HP Image Zone.		Consulte el sitio Web de asistencia técnica al cliente de HP: www.hp.com/support.

Mensajes de error en la cámara

Mensaje	Posible causa	Solución
SIN PILAS. La cámara se apagará.	El nivel de carga de la pila es demasiado bajo para continuar la operación.	Cambie o recargue las pilas o utilice el adaptador de alimentación de ca HP opcional.
Las pilas están defectuosas	Las pilas han hecho cortocircuito o están descargadas hasta el punto de no resultar útiles.	Compre pilas nuevas. (Consulte Apéndice B: Adquisición de accesorios de la cámara en la página 157.)
No se pueden cargar las pilas	Se ha producido un error o un problema de interrupción de alimentación de ca durante la carga, se está utilizando un adaptador de alimentación de ca inadecuado, las pilas están defectuosas o no se han instalado pilas en la cámara.	Intente cargar las pilas un par de veces. Si no funciona, intente cargarlas mediante un cargador externo. Si las pilas continúan sin cargarse, compre pilas nuevas e intente realizar la operación de nuevo. (Consulte Apéndice B: Adquisición de accesorios de la cámara en la página 157.)

Mensaje	Posible causa	Solución
TARJETA NO ADMITIDA	La tarjeta de memoria opcional instalada en la ranura de memoria no es del tipo admitido.	Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea del tipo adecuado para la cámara. (Consulte Almacenamiento en la página 162.)
TARJETA SIN FORMATEAR Presione OK para formatear la tarjeta	Es necesario dar formato la tarjeta de memoria opcional instalada.	Formatee la tarjeta de memoria siguiendo las instrucciones de la pantalla de imagen (o retire la tarjeta de la cámara si no quiere que se formatee).
TARJETA CON FORMATO INCORRECTO Presione OK para formatear la tarjeta	La tarjeta de memoria opcional instalada se ha formateado para otro tipo de dispositivo, como un reproductor de MP3.	Vuelva a dar formato a la tarjeta de memoria siguiendo las instrucciones de la pantalla de imagen (o retire la tarjeta de la cámara si no desea que se formatee).
No se puede formatear. Inténtelo de nuevo.	La tarjeta de memoria opcional instalada está dañada.	Sustituya la tarjeta de memoria, o si dispone de una lector de tarjetas de memoria, intente formatear la tarjeta en su equipo. Para más información, consulte la documentación del lector de tarjetas.

Mensaje	Posible causa	Solución
La tarjeta está bloqueada. Extraiga la tarjeta de la cámara.	Al intentar configurar el menú HP Instant Share, la tarjeta de memoria opcional instalada está bloqueada.	Con la cámara apagada, retire la tarjeta de memoria y continúe la tarea HP Instant Share, o cambie la lengüeta de bloqueo de la tarjeta a la posición desbloqueada.
TARJETA BLOQUEADA	La tarjeta de memoria opcional instalada está bloqueada.	Con la cámara apagada, retire la tarjeta de memoria y cambie la lengüeta de bloqueo de la tarjeta a la posición desbloqueada.
MEMORIA LLENA o TARJETA LLENA	No hay espacio suficiente para guardar más imágenes en la memoria interna ni en la tarjeta de memoria opcional instalada.	Transfiera las imágenes de la cámara al equipo y elimine todas las imágenes de la memoria interna o de la tarjeta de memoria (consulte Eliminar en la página 69) o sustituya la tarjeta por una nueva.

Mensaje	Posible causa	Solución
Memoria llena. o Tarjeta llena. La cámara no puede guardar selecciones de Compartir.	La memoria interna o la tarjeta de memoria opcional están llenas, impidiendo que los destinos de HP Instant Share se guarden en la cámara o que las imágenes se marquen para HP Instant Share.	Transfiera las imágenes de la cámara al equipo y elimine todas las imágenes de la memoria interna o de la tarjeta de memoria (consulte Eliminar en la página 69). A continuación vuelva a configurar los destinos de HP Instant Share de nuevo (consulte Configuración de destinos en el menú HP Instant Share en la página 76).
La memoria o la tarjeta están demasiado llenas para grabar audio.	No hay suficiente espacio para grabar más de 3 segundos de audio.	Transfiera las imágenes de la cámara al equipo y elimine todas las imágenes de la memoria interna o de la tarjeta de memoria (consulte Eliminar en la página 69) o sustituya la tarjeta por una nueva.

Mensaje	Posible causa	Solución
El espacio de la tarjeta es insuficiente para completar la solicitud.	La memoria interna o la tarjeta de memoria opcional no disponen de suficiente espacio para rotar la imagen.	Transfiera las imágenes de la cámara al equipo y elimine todas las imágenes de la memoria interna o de la tarjeta de memoria (consulte Eliminar en la página 69). A continuación, rote la imagen utilizando su equipo.
	La imagen es demasiado grande para rotarla o ampliarla.	La imagen probablemente procede de otra cámara. Transfiera la imagen de la cámara a su equipo y, a continuación, rótela o amplíela utilizando su equipo.

Mensaje	Posible causa	Solución
TARJETA ILEGIBLE	La cámara no consigue leer la tarjeta de memoria opcional instalada. La tarjeta puede estar dañada o ser de un tipo no admitido.	 Intente apagar la cámara y vuelva a encenderla. Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea del tipo adecuado para la cámara (consulte Almacenamiento en la página 162). Si la tarjeta de memoria es del tipo adecuado, intente darle formato de nuevo mediante la opción Formatear del submenú ¿Eliminar? del menú Reproducción (consulte Eliminar en la página 69). Si no se formatea, es posible que esté dañada. Cambie la tarjeta de memoria.
PROCESANDO	La cámara está procesando datos, como guardar la última imagen que se haya tomado.	Espere unos segundos para que la cámara acabe de procesar los datos antes de tomar otra imagen o presionar otro botón.
CARGANDO FLASH	La cámara está cargando el flash.	Cuando la carga de la pila es baja, el flash tarda más tiempo en cargarse. Si este mensaje aparece con frecuencia, quizá sea necesario cambiar o recargar la pila.

Mensaje	Posible causa	Solución
ENFOQUE DEMASIADO ALEJADO y parpadeando	La distancia de enfoque es superior a la que puede enfocar la cámara en el modo de fotografía	 Cambie el modo de fotografía (consulte Utilización de los modos de fotografía en la página 43). Acérquese al sujeto, manteniéndose dentro del alcance del modo de fotografía Macro (consulte Utilización de los modos de fotografía en la página 43).
ENFOQUE DEMASIADO CERCA	La distancia de enfoque es inferior a la que puede enfocar la cámara en el modo de fotografía	Aléjese del sujeto, manteniéndose dentro del alcance Macro (consulte página 43).
Parpadeante 🕏	La distancia de enfoque es inferior a la que puede enfocar la cámara en el modo de fotografía	Establezca la cámara en el modo de fotografía Macro 🖏 o aléjese un poco.

Mensaje	Posible causa	Solución
NO SE PUEDE ENFOCAR y parpadeando 🏖	La cámara no consigue enfocar en el modo de fotografía Macro , posiblemente debido a que el contraste sea bajo.	 Utilice Bloqueo del enfoque (consulte página 39). Dirija el objetivo a una parte de la escena que esté más clara. Asegúrese de que la cámara se encuentra dentro del alcance Macro (consulte página 43).
POCA LUZ: NO SE PUEDE ENFOCAR	La escena está demasiado oscura y la cámara no puede enfocar en el modo de fotografía Macro	 Añada una fuente de luz externa. Utilice Bloqueo del enfoque (consulte página 39). Dirija el objetivo a una parte de la escena que esté más clara.
(advertencia de movimiento de cámara)	La iluminación es insuficiente y es posible que la imagen salga borrosa a causa del largo tiempo de exposición que se requiere.	Utilice el flash (consulte Ajuste del flash en la página 42) o un trípode.

Mensaje	Posible causa	Solución
ERROR AL GUARDAR IMAGEN o ERROR AL GUARDAR VÍDEO	La tarjeta de memoria opcional instalada se extrajo antes de que la cámara terminara de escribir en ella o se quedó semibloqueada.	 Antes de extraer la tarjeta de memoria de la cámara, espere a que el indicador luminoso de alimentación/memoria deje de parpadear. Con la cámara apagada, retire la tarjeta de memoria y compruebe que lengüeta de bloqueo situada en el borde de la tarjeta esté en la posición de desbloqueada.
No se puede mostrar la imagen.	La imagen se ha tomado con otra cámara o el archivo de imagen se ha dañado al cerrar la cámara de forma incorrecta.	 La imagen puede no estar dañada. Transfiérala al equipo e intente abrirla con el software HP Image Zone. No retire la tarjeta de memoria mientras la cámara está encendida.

Mensaje	Posible causa	Solución
Se ha producido un error en la cámara.	Es posible que la cámara tenga algún problema de firmware.	Apague la cámara y vuelva a encenderla. Si esto no resuelve el problema, intente restaurar la cámara (consulte la Restauración de la cámara en la página 98). Si el problema continúa, anote el código del error y llame a la asistencia técnica de HP (consulte Cómo obtener asistencia en la página 136).
Dispositivo USB desconocido.	La cámara está conectada a un dispositivo USB que no reconoce.	Asegúrese de que la cámara está conectada a una impresora o equipo no admitidos.
No se puede establecer comunicación con la impresora.	No existe ninguna conexión entre la cámara y la impresora.	 Compruebe que el equipo está encendido. Asegúrese de que el cable está conectado entre la impresora y la cámara o la base de acoplamiento para cámara HP Photosmart serie M opcional. Si no se soluciona el problema, apague la cámara y desconéctela. Apague la impresora y vuelva a encenderla. Conecte de nuevo la cámara y enciéndala.

Mensaje	Posible causa	Solución
Impresora no admitida.	La impresora no es un dispositivo admitido.	Conecte la cámara a una impresora admitida, como la HP Photosmart o impresoras compatibles con PictBridge. Si lo prefiere, puede conectar la cámara a un equipo e imprimir desde allí.
La bandeja de fotos está enganchada. Desenganchar la bandeja de fotos o seleccionar un papel más pequeño.	El tamaño de papel seleccionado no puede utilizarse con la bandeja de fotografías de la impresora.	Desenganche la bandeja de fotografías de la impresora o cambie el tamaño de papel en el menú Configurar impresión de la cámara.
Cubierta superior de la impresora abierta.	La impresora está abierta.	Cierre la cubierta superior de la impresora.
Falta el cartucho de impresión o es incorrecto.	El cartucho de impresión no es de un modelo adecuado o falta dicho cartucho.	Inserte un nuevo cartucho de impresora, apague la impresora y, a continuación, enciéndala de nuevo.
La impresora tiene un atasco de papel o El carro de impresión se ha atascado.	Hay un atasco de papel o el carro de la impresora se ha atascado.	Apague la impresora. Elimine totalmente el atasco de papel y vuelva a encender encienda la impresora.

Mensaje	Posible causa	Solución
La impresora no tiene papel.	La impresora no tiene papel.	Cargue papel en la impresora y, a continuación, presione el botón OK o Continuar de la impresora.
El tamaño de impresión seleccionado es mayor que el tamaño de papel seleccionado.	El tamaño de impresión es demasiado grande para el tamaño de papel.	Presione Menú/OK en la cámara para volver a la pantalla Configurar impresión y seleccione el tamaño de impresión que coincida con el del papel o seleccione un tamaño de papel más grande y cárguelo en la impresora.
El tamaño de papel seleccionado es demasiado grande para la impresora.	El tamaño de papel seleccionado supera el tamaño máximo admitido por la impresora.	Presione Menú/OK en la cámara para volver a la pantalla Configurar impresión y seleccione el tamaño de impresión ajustado a la impresora.
La impresión sin bordes sólo se admite para papel fotográfico.	Ha intentado imprimir una imagen sin bordes en papel normal.	Seleccione un tamaño de papel más pequeño o asegúrese de que el ajuste Tipo de papel de la pantalla Configurar impresión sea Fotografía (presione Menú/OK en la cámara para volver a la pantalla Configurar impresión y establecer el Tipo de papel como Fotografía). Cargue papel de foto en la impresora.

Mensaje	Posible causa	Solución
La impresión sin bordes no se admite en esta impresora.	La impresora no admite la impresión sin bordes.	Presione Menú/OK en la cámara para volver a la pantalla Configurar impresión y seleccione un tamaño de impresión más pequeño.
Impresión cancelada.	El trabajo de impresión se ha cancelado.	Pulse el botón Menú/OK de la cámara. Vuelva a realizar la solicitud de impresión.

Mensajes de error en el equipo

Mensaje	Posible causa	Solución
Imposible conectar al producto	El equipo necesita acceder a archivos de la memoria durante la configuración de HP Instant Share. Pero la memoria interna o la tarjeta de memoria opcional instalada, si la hay, están llenas. La cámara está apagada.	Si la memoria interna o la tarjeta de memoria opcional está llena, transfiera las imágenes a un equipo (consulte Transferencia de imágenes al equipo en la página 83) y después elimine las imágenes de la cámara para liberar espacio (consulte Eliminar en la página 69). Encienda la cámara.
	La cámara no funciona correctamente.	Intente conectar la cámara directamente a una impresora HP Photosmart o compatible con PictBridge e imprima una imagen. De esta forma, se comprobará si la imagen, la tarjeta de memoria opcional, la conexión USB y el cable USB funcionan correctamente.
	El cable no está conectado correctamente.	Asegúrese de que el cable está conectado firmemente al equipo y a la cámara.

Mensaje	Posible causa	Solución
Imposible conectar al producto (continuación)	La cámara está establecida en el ajuste Cámara digital del submenú Configuración USB del menú Configurar, pero el equipo no la reconoce como una cámara digital.	Cambie el ajuste de Configuración USB a Unidad de disco en el menú Configurar. (Consulte página 93.) De esta forma, la cámara aparece como otra unidad de disco del equipo para que se puedan copiar fácilmente los archivos de imágenes de la cámara a la unidad de disco duro del equipo.
	La cámara está conectada al equipo a través de un hub USB que no es compatible con la cámara.	Conecte la cámara directamente a un puerto USB del equipo.
	Está utilizando la base de acoplamiento para cámaras HP Photosmart serie M y ha olvidado presionar el botón Guardar/ Imprimir.	Presione el botón Guardar/Imprimir de la base.

Mensaje	Posible causa	Solución
Imposible conectar al producto (continuación)	La tarjeta de memoria opcional instalada está bloqueada.	Con la cámara apagada, retire la tarjeta de memoria y cambie la lengüeta de bloqueo de la tarjeta a la posición desbloqueada.
	Se ha producido un fallo en la conexión USB.	Reinicie el equipo.
Imposible enviar al servicio	El equipo no está conectado a Internet.	Compruebe si el equipo está conectado.
Problema de comunicación	Hay otra sesión del software HP Instant Share abierta con acceso exclusivo en la cámara.	Cierre la otra sesión del programa HP Instant Share.

Cómo obtener asistencia

Esta sección contiene información sobre la asistencia técnica para la cámara digital, incluidos el sitio Web, la explicación del proceso y los números de teléfono de la asistencia técnica.

Sitio Web de accesibilidad de HP

Los clientes con discapacidades pueden obtener ayuda en www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

Sitio Web de HP Photosmart

Visite www.photosmart.hp.com o www.hp.com/photosmart para obtener la siguiente información:

- Sugerencias para utilizar su cámara de manera más eficaz y creativa
- Software y actualizaciones de controladores para su cámara digital HP
- Registrar el producto
- Suscribirse a boletines, actualizaciones de controladores y software y avisos de asistencia técnica

Proceso de asistencia técnica

El proceso de asistencia técnica de HP resulta más efectivo si se siguen los siguientes pasos en el orden especificado:

- 1 Revise la sección de solución de problemas de este manual del usuario (consulte Problemas y soluciones en la página 105).
- 2 Acceda al sitio Web del Centro de soluciones y servicios de HP para obtener asistencia técnica. Si tiene acceso a Internet, puede obtener una gran variedad de información sobre la cámara digital. Visite el sitio Web de HP para obtener ayuda para productos, controladores y actualizaciones de software en www.hp.com/support.

La asistencia técnica se encuentra disponible en los siguientes idiomas: holandés, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español, sueco, chino tradicional, chino simplificado, japonés, coreano. (La información de asistencia para Dinamarca, Finlandia y Noruega sólo se encuentra disponible en inglés.)

- 3 Acceda a la asistencia electrónica de HP. Si tiene acceso a Internet, conecte con HP a través del correo electrónico en: www.hp.com/support. Recibirá la respuesta personal de un técnico del servicio de Asistencia técnica de HP. La asistencia por correo electrónico se encuentra disponible en los idiomas enumerados en el sitio Web.
- 4 (Los clientes de EE.UU. y Canadá pueden omitir este paso e ir directamente al Paso 5.) Contacte con su distribuidor local de HP. Si la cámara digital tiene un fallo de hardware, llévela al distribuidor local de HP para obtener una solución. El servicio es gratuito durante el período de garantía limitada de la cámara digital.
- 5 Contacte con el Centro de soluciones y servicios de HP para obtener asistencia telefónica. Consulte el siguiente sitio Web para comprobar los detalles y condiciones de la asistencia telefónica en su país o región: www.hp.com/support. Como parte de los constantes esfuerzos de HP para mejorar los servicios de información de asistencia telefónica, recomendamos que visite regularmente el sitio Web de HP para obtener información reciente acerca de las características y la obtención del servicio. Si no puede solucionar el problema con las opciones anteriores, llame a HP y permanezca delante del equipo y la cámara digital. Para obtener un servicio más rápido, prepare la siguiente información:
 - Número de modelo de la cámara digital (situado en la parte frontal de la cámara)
 - Número de serie de la cámara digital (situado en la parte inferior de la cámara)
 - Sistema operativo del equipo y la memoria RAM disponible
 - La versión de software de HP (en la etiqueta del CD)
 - Mensajes que aparecen cuando se produce la situación

Las condiciones aplicables a la asistencia telefónica de HP están sujetas a cambios sin previo aviso.

La asistencia telefónica es gratuita a partir de la fecha de adquisición y durante el período especificado, a menos que se exprese lo contrario.

Ubicaciones	Período de asistencia técnica telefónica
América Latina	1 año
Asia Pacífico	1 año
África	30 días
Canadá	1 año
Estados Unidos	1 año
Europa	1 año
Oriente Medio	30 días

Asistencia técnica telefónica en Estados Unidos y Canadá

Se puede disponer de asistencia técnica durante y después del período de garantía.

La asistencia telefónica se ofrece gratuitamente durante el período de garantía. Llame al 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

La asistencia telefónica completa de HP se encuentra disponible en inglés y español 24 horas al día, 7 días a la semana. (Los días y horas de asistencia técnica pueden cambiar sin previo aviso.) Después del período de garantía, llame al 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Se aplicará un cargo a su tarjeta de crédito. Si considera que su producto HP necesita una revisión técnica, llame al Centro de asistencia completa de HP y un representante le ayudará a determinar las opciones de servicio disponibles.

Asistencia técnica telefónica en Europa, Oriente Medio y África

Los teléfonos y las directivas del servicio de Asistencia técnica de HP están sujetos a cambios. Consulte el siguiente sitio Web para comprobar los detalles y condiciones de la asistencia técnica telefónica en su país o región: www.hp.com/support.

Alemania +49 (0)180 5652 180 (0,12 euros/minuto)

Arabia Saudí 800 897 1444 (llamada nacional gratuita)

Argelia +213 61 56 45 43

Austria +43 1 86332 1000 0810-001000 (nacional)

África occidental +351 213 17 63 80 (sólo países donde se hable francés)

Bahráin 800 171 (llamada nacional gratuita)

Bélgica 070 300 005 (holandés) 070 300 004 (francés)

Dinamarca +45 70.202.845

Egipto +20 2 532 5222

Emiratos Árabes Unidos 800 4520 (llamada nacional gratuita)

Eslovaquia +421250222444

España 902 010 059

Federación Rusa +7.095 7973520 (Moscú) +7 812 3467997 (San Petersburgo)

Finlandia +358 (0)203 66.767

Francia +33 (0)892 69 60 22 (0,34 euros/minuto)

Grecia +30 210 6073603 (número internacional) 801 11 22 55 47 (nacional) 800 9 2649 (llamada gratuita de Chipre a Atenas)

Hungría +36 1 382 1111

Irlanda 1890 923.902

Israel +972 (0) 9 830 4848

Italia 848 800 871

Luxemburgo 900 40 006 (francés) 900 40 007 (alemán)

Marruecos +212 22 404747

Nigeria +234 1 3204 999

Noruega +47 815 62 070

Oriente medio +971 4 366 2020 (número internacional)

Países Bajos 0900 2020 165 (0,10 euros/minuto)

Polonia +48 22 5666 000

Portugal 808 201 492

Reino Unido +44 (0)870 010 4320

República Checa +420 261307310

Rumanía +40 (21) 315 4442

Sudáfrica 086 0001030 (República de Sudáfrica) +27 11 2589301 (número internacional)

Suecia +46 (0)77.120 4765

Suiza 0848 672 672 (alemán, francés, italiano— Hora punta 0,08 CHF/Fuera de hora punta 0,04 CHF)

Túnez +216 71 89 12 22

Turquía +90 216 579 71 71

Ucrania +7 (380 44) 4903520 (Kiev)

Más asistencia técnica telefónica en el mundo

Los teléfonos y las directivas del servicio de Asistencia técnica de HP están sujetos a cambios. Consulte el siguiente sitio Web para comprobar los detalles y condiciones de la asistencia técnica telefónica en su país o región: www.hp.com/support.

Argentina (54)11-4778-8380 ó 0-810-555-5520

Australia +61 (3) 8877 8000 o local (03) 8877 8000

Brasil 0800-15-7751 ó 11-3747-7799

Canadá 1-800-474-6836 (905-206-4663 desde dentro de la zona de llamadas locales de Mississauga)

Chile 800-360-999

China +86 (21) 3881 4518

Colombia 01-800-51-HP-INVENT

Corea, República de +82 1588-3003

Costa Rica 0-800-011-4114 o 1-800-711-2884

Ecuador 999-119 (Andinatel)

+1-800-711-2884 (Andinatel)

1-800-225-528 (Pacifitel) +1-800-711-2884 (Pacifitel)

Estados Unidos +1 (800) 474-6836

Filipinas +63 (2) 8673551

Guatemala 1-800-999-5105

Hong Kong SAR +852 2802 4098

India 1 600 447737

Indonesia +62 (21) 350 3408

Jamaica 1-800-711-2884

Japón 0570 000 511 (dentro de Japón) +81 3 3335 9800 (fuera de Japón)

Malasia 1 800 805 405

México 01-800-472-6684 o (55)5258-9922

Nueva Zelanda +64 (9) 356 6640

Panamá 001-800-711-2884

Perú 0 -800 -10111

República Dominicana 1-800-711-2884

Singapur +65 6272 5300

Tailandia +66 (0) 2.353 9000

Taiwán +886 0 800 010055

Trinidad y Tobago 1-800-711-2884

Venezuela 0-800-4746-8368

Vietnam +84 (0) 8 823 4530

Apéndice A: Administración de las pilas

La cámara usa dos pilas AA. No utilice pilas alcalinas normales. Para obtener resultados óptimos, utilice pilas AA de litio Energizer o recargables de níquel-metal-hidruro (NiMH).

Puntos más importantes sobre las pilas

- La primera vez que utilice pilas de NiMH, asegúrese de cargarlas totalmente antes de usarlas en la cámara.
- Si no tiene previsto utilizar la cámara durante períodos prolongados (más de dos meses), HP le aconseja que extraiga las pilas, a menos que utilice pilas recargables, y deje la cámara en la base de acoplamiento o conectada a un adaptador de alimentación de ca HP opcional.
- Al insertar las pilas en la cámara, asegúrese siempre de orientar las pilas según las marcas del compartimento de las pilas. Si no se insertan correctamente, es posible que la puerta del compartimento se cierre, pero la cámara no funcionará.
- Nunca use pilas de distinto tipo (litio y NiMH), marca o nivel de carga. De lo contrario, podría producirse un comportamiento incorrecto de la cámara y fugas en las pilas. Utilice siempre dos pilas idénticas del mismo tipo, marca y nivel de carga.

 El rendimiento de las pilas disminuirá a medida que descienda la temperatura. Para obtener un rendimiento óptimo en ambientes fríos, utilice pilas AA de litio
 Energizer. Las pilas de NiMH también pueden ofrecer un rendimiento aceptable a bajas temperaturas. Para mejorar el rendimiento de todos los tipos de pilas en ambientes fríos, guarde la cámara y las pilas en un bolsillo interior.

Prolongación de la duración de la pila

A continuación se ofrecen algunos consejos para prolongar la duración de la pila:

- Apague la pantalla de imagen y en su lugar utilice el visor para encuadrar imágenes y vídeos. Mantenga la pantalla de imagen desactivada siempre que sea posible.
- Cambie el ajuste Vista en directo al encender del menú
 Configurar a Vista en directo desactivada para que la cámara no se encienda en modo Vista en directo (consulte Vista en directo al encender en la página 91).
- Cambie el ajuste Brillo de pantalla del menú Configurar
 a Bajo para que la pantalla de imagen consuma menos
 energía cuando esté en el modo Vista en directo (consulte
 Brillo de pantalla en la página 90).
- Reduzca al mínimo el uso del flash configurando su cámara en Flash automático, en lugar de Flash encendido (consulte Ajuste del flash en la página 42).
- Utilice el zoom únicamente cuando sea necesario reducir al mínimo el movimiento del objetivo (consulte Utilización del zoom en la página 39).

- Reduzca al mínimo los ciclos de encendido innecesarios.
 Si tiene previsto tomar más de dos imágenes cada cinco minutos, deje la cámara encendida con la pantalla de imagen apagada, en lugar de apagar la cámara después de cada toma. Con esto se reduce el número de veces que se expande y se repliega el objetivo.
- Utilice el adaptador de ca HP o la base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M cuando la cámara vaya a estar encendida durante períodos prolongados, como cuando se transfieren imágenes al equipo o al imprimir.

Precauciones de seguridad en el uso de pilas de NiMH

- No cargue en la cámara, la base de acoplamiento opcional para la cámara HP Photosmart serie M o el cargador rápido opcional HP Photosmart ninguna pila que no sea la pila de NiMH.
- No coloque las pilas de NiMH cerca del fuego ni las caliente
- No conecte el terminal positivo y el terminal negativo de la pila de NiMH entre ellos con objetos metálicos (como alambre).
- No lleve ni guarde las pilas de NiMH con monedas, collares, horquillas u otros objetos metálicos. iPoner pilas de NiMH en contacto con monedas resulta especialmente peligroso! Para evitar lesiones, no guarde la pila en un bolsillo con monedas sueltas.

- No perfore la pila con clavos, no la golpee con un martillo, no la pise ni la someta a impactos o golpes fuertes de cualquier otro tipo.
- No realice soldaduras directamente en la pila.
- No exponga la pila al agua o agua salada, ni permita que se moje.
- No desmonte ni modifique la pila. La pila contiene dispositivos de seguridad y protección que, si se dañan, pueden producir calor en la pila y hacer que explote o se inflame.
- Deje de utilizar la pila inmediatamente si, durante su uso, carga o almacenamiento, la pila emite un olor raro, parece demasiado caliente (aunque recuerde que es normal que la pila se caliente un poco), cambia de color o forma, o presenta cualquier otro tipo de anomalía.
- En el caso de fugas de la pila y de que el líquido entre en contacto con los ojos, no se los frote. Enjuáguelos bien con agua y acuda al médico de inmediato. Si no lo hace, el líquido de la pila puede dañar los ojos.

Rendimiento por tipo de pila

En la siguiente tabla se indica el rendimiento de las pilas de litio y de las pilas de NiMH recargables en los distintos tipos de uso.

Tipo de uso	Litio	NiMH
Las más económicas (más de 30 imágenes al mes)	Aceptable	Bueno
Las más económicas (menos de 30 imágenes al mes)	Bueno	Aceptable
Uso intensivo del flash, imágenes frecuentes	Bueno	Bueno
Uso intensivo del vídeo	Bueno	Bueno
Uso intensivo de la Vista en directo	Bueno	Bueno
Duración general de la pila	Bueno	Aceptable
Uso a bajas temperaturas/en invierno	Bueno	Aceptable
Uso poco frecuente (sin base de acoplamiento)	Bueno	Aceptable
Uso poco frecuente (con base de acoplamiento)	Bueno	Bueno
Desea recargar las pilas	No	Bueno

Indicadores de alimentación

Los siguientes iconos pueden aparecer en la pantalla de estado, en Vista en directo, en Reproducción y cuando la cámara esté conectada a un equipo o impresora. Si no aparece ningún icono, significa que la cámara está utilizando energía de la pila.

Icono	Descripción
4	La carga de las pilas es mínima. La cámara se apagará en breve.
⇒ >	La cámara funciona con alimentación de ca (con pilas no recargables o sin pilas).
Carga de pilas animada	La cámara funciona con alimentación de ca y está cargando las pilas.
	La cámara ha terminado de cargar correctamente las pilas y está funcionando con alimentación de ca.

NOTA Cuando se extraen las pilas de la cámara, los ajustes de fecha y hora se conservan durante aproximadamente 10 minutos. Si la cámara permanece sin pilas durante más de 10 minutos, el reloj se ajusta en la última fecha y hora en que se utilizó la cámara. Es posible que, la próxima vez que encienda la cámara, se le pida que actualice la fecha y hora.

Recarga de pilas de NiMH

Las pilas de NiMH pueden recargarse en la cámara cuando ésta está conectada a un adaptador opcional de ca HP o a una base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M. Las pilas de NiMH también pueden recargarse con el cargador rápido de pilas opcional HP Photosmart. Consulte Apéndice B: Adquisición de accesorios de la cámara en la página 157.

Cuando se utiliza el adaptador de ca HP para cargar las pilas y la cámara está apagada, el indicador luminoso de alimentación de la parte trasera de la cámara parpadea durante la carga. Cuando se utiliza la base, el indicador luminoso de la misma parpadea. Cuando se utilice el cargador rápido, el indicador luminoso será rojo.

En la tabla siguiente se ofrece el tiempo promedio que se tarda en recargar las pilas de NiMH que se han vaciado por completo, según dónde se realice la recarga. La tabla también indica la señal que se observa cuando las pilas están cargadas.

Lugar de carga de las pilas	Tiempo medio de carga	Señal de carga completa
En la cámara con el adaptador de ca HP conectado	de 12 a 15 horas	Si la cámara está apagada, el indicador de alimentación de ésta dejará de parpadear y se apagará. Si la cámara y la pantalla de imagen están encendidas, aparecerá el icono .

Lugar de carga de las pilas	Tiempo medio de carga	Señal de carga completa
En la cámara mientras ésta se encuentra en la base	de 12 a 15 horas	El indicador de alimentación de la base dejará de parpadear y se quedará fija.
En el cargador rápido HP	1 hora para 2 pilas Aproximada- mente 2 horas para 4 pilas	El indicador luminoso del cargador rápido se iluminará en verde.

Si no va a utilizar la cámara inmediatamente después de cargar las pilas, le aconsejamos que deje la cámara en la base de acoplamiento o conectada al adaptador de ca HP. La cámara terminará de cargar las pilas periódicamente para garantizar que siempre esté lista para usarse.

Éstas son algunas cosas que deben tenerse en cuenta cuando utilice pilas de NiMH:

- La primera vez que utilice pilas de NiMH, asegúrese de cargarlas totalmente antes de usarlas en la cámara.
- Notará que las primeras veces la duración de las pilas es más corta de lo esperado. El rendimiento mejorará y será óptimo una vez que las pilas se hayan cargado y descargado (usado) por completo cuatro o cinco veces. Podrá usar la cámara con normalidad para descargar las pilas durante este periodo de "preparación".

- Recargue siempre ambas pilas de NiMH al mismo tiempo.
 Si una de las pilas no se carga suficientemente, reducirá la duración de la otra pila de la cámara.
- Las pilas de NiMH se descargan cuando no se usan, tanto si están instaladas en la cámara como si no lo están.
 Si las pilas no se utilizan durante más de dos semanas, recárguelas antes de volver a utilizarlas. Aunque no esté utilizando las pilas, es recomendable cargarlas cada seis meses o una vez al año para prolongar su vida útil.
- El rendimiento de todas las pilas recargables, incluso las de NiMH, disminuye con el tiempo, especialmente si se guardan y utilizan a temperaturas elevadas. Si la duración de las pilas se reduce con el tiempo hasta llegar a ser inaceptable, sustituya las pilas.
- La cámara, la base de acoplamiento o el cargador rápido pueden estar algo calientes durante su funcionamiento y la carga de pilas de NiMH. Esto es normal.
- Las pilas de NiMH pueden dejarse en la cámara, la base de acoplamiento o el cargador rápido durante cualquier período de tiempo sin dañar la pila, la cámara, la base ni el cargador rápido. Guarde siempre las pilas cargadas en un lugar fresco.

Precauciones de seguridad para recargar pilas de NiMH

- No cargue en la cámara, la base de acoplamiento o el cargador rápido ninguna pila que no sea de NiMH.
- Inserte las pilas de NiMH con la orientación correcta en la cámara, la base de acoplamiento o el cargador rápido.
- Utilice la cámara, la base de acoplamiento o el cargador rápido solamente en lugares secos.
- No cargue las pilas de NiMH en lugares calurosos, como bajo la luz del sol directa o junto al fuego.
- Al recargar las pilas de NiMH, no cubra de ninguna manera la cámara, la base de acoplamiento o el cargador rápido.
- No haga funcionar la cámara, la base de acoplamiento o el cargador rápido si las pilas de NiMH presentan cualquier tipo de daño.
- No desmonte la cámara, la base de acoplamiento ni el cargador rápido.
- Desenchufe el adaptador de ca HP o el cargador rápido de la toma de corriente eléctrica antes de limpiar el adaptador o el cargador.
- Es posible que la pila de NiMH empiece a corroerse tras un uso prolongado. En caso de que resulte difícil insertar o retirar la pila de NiMH de la cámara, la base de acoplamiento o el cargador rápido, no siga utilizándola y sustitúyala por una nueva. Recicle las pilas usadas.

Tiempo de espera en suspensión para conservar energía

Para conservar la energía de las pilas, la pantalla de imagen se apaga automáticamente si transcurren más de 20 segundos en **Vista en directo** sin que se haya utilizado ningún botón o 30 segundos en cualquier otro modo. Cuando la cámara está conectada a un equipo, la pantalla de imagen se apaga automáticamente 10 segundos después de que se realice la conexión. Cuando la cámara está en estado de "suspensión", al pulsar cualquier botón, se vuelve a activar. Si no se pulsa ningún botón en el estado de suspensión, la cámara se apaga una vez transcurridos otros 5 minutos, a menos que esté conectada a un equipo, impresora o adaptador opcional de ca HP.

Apéndice B: Adquisición de accesorios de la cámara

Puede adquirir otros accesorios para la cámara.

Para obtener más información acerca de los modelos HP M305/M307 y de los accesorios compatibles, visite www.hp.com (en todo el mundo).

Para obtener información sobre los puntos de venta de accesorios, visite el sitio www.hp.com/eur/hpoptions (sólo Europa).

Éstos son algunos de los accesorios de esta cámara digital:

 Base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M— C8907A



Recarga las pilas AA de NiMH de modo que la cámara siempre está lista para usarse. Transfiere fotos

fácilmente al equipo, envía fotos por correo electrónico a través de HP Instant Share e imprime fotos con sólo pulsar un botón. Conéctelo al televisor y vea una presentación de diapositivas de las fotos.

Incluye una base de acoplamiento con dos pilas AA de NiMH recargables, un cable de audio/vídeo, un cable USB y un adaptador de ca de HP.

 Kit de recarga rápida HP Photosmart para cámaras de la serie M—L1815A (No disponible en América Latina)

Una hora para recargar las pilas AA de NiMH, así como protección elegante para la cámara HP Photosmart serie M. Contiene todo lo necesario para la cámara cuando salga de viaje: cargador portátil ultraligero, funda para la cámara, bolsa de viaje y pilas AA de NiMH recargables de alta capacidad.

 Adaptador de ca de 3,3 V HP Photosmart para las cámaras HP Photosmart serie M—C8912B (No disponible en América Latina)

Éste es el único adaptador de alimentación admitido para utilizarse con cámaras serie M.

 Funda de piel para la cámara HP Photosmart serie M—L1816A

Proteja la cámara HP Photosmart serie M con esta funda de piel acolchada. Diseñada para las cámaras digitales HP, esta funda dispone de bolsillos para guardar las tarjetas de memoria, pilas de repuesto y mucho más.

Apéndice C: Especificaciones

Función	Descripción	
Resolución	Imágenes fijas: Recuento total de píxeles 3,27 MP (2.096 x 1.560) Recuento efectivo de píxeles 3,21 MP (2.080 x 1.544)	
	Videoclips:	
	 Recuento total de píxeles de 288 x 216 	
Sensor	CCD de 6,73 mm en diagonal (1/2,7", formato 4:3)	
Profundidad de color	36 bits (12 bits por 3 colores)	
Objetivo	Distancia focal: • Gran angular: 6,25 mm • Teleobjetivo: 17,25 mm • equivalente a 35 mm, aproximadamente de 40 mm a 111 mm Valor de diafragma: • Gran angular: de f/2,9 a f/4,9 • Teleobjetivo: de f/4,8 a f/8,0	
Hilos de soporte del objetivo	Ninguno	
Visor	Visor óptico de tipo zoom de imagen real, 3x aumentos sin ajuste de dioptrías	

Función	Descripción			
Zoom	HP M307: zoom óptico de 3x aumentos, digital de 5x aumentos			
	HP M305: zoom óptico de 3x aumentos, digital de 3x aumentos			
Enfoque	Normal (predeterminado): de 508 mm (16 in) hasta infinito Macro: de 101,6 mm a 812,8 mm (de 4 a 32 in)			
Velocidad de obturación	1/2.000 a 2 segundos			
Soporte para trípode	Sí			
Flash incorporado	Sí, recarga normal en 7,5 segundos			
Alcance del flash	Posición del zoom Gran angular Teleobjetivo	ISO 100 2,8 m 9,2 ft	ISO 200 4,0 m 13,1 ft 2,4 m	ISO 400 5,7 m 18,5 ft
		5,5 ft	7,8 ft	11,1 ft
Flash externo	No			
Ajustes de flash	Flash apagado, Flash automático (predeterminado), Ojos rojos, Flash encendido, Noche			
Pantalla de imagen	Pantalla TFT LPTS con matriz activa en color de 4,5 cm (1,8 in) y retroiluminación, 130.338 píxeles (557 x 234)			

Función	Descripción		
Opciones de captura de imagen	 Fija (predeterminado) Autotemporizador: imagen fija o videoclip tomado con 10 segundos de demora. Autotemp. en 2 disparos: imagen tomada con 10 segundos de demora y, a continuación, una segunda imagen tomada 3 segundos más tarde aproximadamente. Vídeo tomado con 10 segundos de demora. Ráfaga: la cámara toma 4 fotos seguidas a máxima velocidad y continúa hasta que la memoria de la cámara se llene. Vídeo: 30 fotogramas por segundo (incluye audio), hasta que se acabe la memoria de la cámara. 		

Función	Descripción		
Almacenamiento	 16 MB de memoria flash interna Ranura para tarjeta de memoria Esta cámara admite tarjetas de memoria Secure Digital (SD) y MultiMediaCard (MMC) de 16 MB y de mayor capacidad. Sólo se admiten tarjetas MMC que cumplan con la especificación MultiMediaCard. En las tarjetas de memoria que cumplen la especificación MMC IIIIIIMI, o en su envoltorio, aparece el logotipo de MultiMediaCard. Se recomienda el uso de tarjetas SD porque son más rápidas que las tarjetas MMC en la lectura y escritura de datos. Esta cámara admite tarjetas de memoria de hasta 1 GB. Una tarjeta de gran capacidad por sí sola no afecta al rendimiento de la cámara, pero un gran número de archivos (más de 300) afecta al tiempo que tarda la cámara en encenderse. El número de imágenes que pueden guardarse en la memoria depende de los ajustes de Calidad imagen (consulte Capacidad de memoria en la página 165). 		
Captura de audio	 Imágenes fijas: la longitud del clip de audio depende de la cantidad de memoria disponible. Ráfaga: captura de audio no disponible. Videoclips: el audio se graba automáticamente. 		
Modos de fotografía	Auto. (predeterminado), Macro, Disp. ráp., Acción, Retrato, Paisaje, Playa y nieve		
Ajustes de Compensación EV	Se puede ajustar manualmente de −2,0 a +2,0 EV (valor de exposición) en aumentos de 1/2 EV.		

Función	Descripción	
Ajustes de Calidad imagen	3 MP Ópt.3 MP (predeterminado)1 MPVGA	
Ajustes de Equilibrio de blanco	Auto. (predeterminado), Sol, Sombra, Tungsteno, Fluorescente	
Ajustes de Velocidad ISO	Auto. (predeterminado), 100, 200, 400	
Ajustes de Color	Todo (predeterminado), Blanco y negro, Sepia	
Ajustes de Estampado	Desact. (predeterminado), Sólo fecha, Fecha y hora	
Formato de compresión	 JPEG (EXIF) para imágenes fijas EXIF2.2 para imágenes fijas con audio incorporado MPEG1 para videoclips 	
Interfaces	 Conector USB mini A/B a un equipo o una impresora DPS USB a impresoras HP DeskJet y HP Photosmart Voltaje de entrada 3,3 V cc a 2.500 mA Base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M 	
Sensor de orientación	No	

Función	Descripción
Normas	 Transferencia PTP (15740) Transferencia MSDC NTSC/PAL JPEG MPEG1 nivel 1 DPOF 1.1 EXIF 2.2 DCF 1.0 DPS
Alimentación	Consumo de energía normal: 2,1 W (con pantalla de imagen encendida). Consumo de energía máximo de 4,5 W. Fuentes de alimentación: Dos pilas de litio AA no recargables (incluidas) o dos pilas AA de NiMH recargables (se adquieren por separado). Las pilas recargables pueden recargarse en la cámara con el adaptador de alimentación de ca HP opcional o la base de acoplamiento opcional para la cámara HP Photosmart serie M. Adaptador de alimentación de ca HP opcional (3,3 V cc, 2.500 mA, 8,25 W) Base de acoplamiento opcional para la cámara HP Photosmart serie M Recarga en la cámara con el adaptador de alimentación de ca HP opcional o con la base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M Recarga en la cámara con el adaptador de alimentación de ca HP opcional o con la base de acoplamiento para la cámara HP Photosmart serie M opcional: 100% en 15 horas.

Función	Descripción
Dimensiones externas	Medidas con la cámara apagada y el objetivo replegado: 107 mm (L) x 36 mm (A) x 53 mm (Alt) 4,28 in (L) x 1,44 in (A) x 2,12 in (Alt)
Peso	146 gramos (0,32 libras) sin pila
Intervalo de temperatura	En funcionamiento: de 0° a 50° C (de 32 a 122° F) con una humedad relativa del 15 al 85% Almacenamiento: de -30° a 65° C (de -22 a 149° F) con una humedad relativa del 15 al 90%
Garantía	Un año de garantía limitada ofrecida por el servicio de Asistencia técnica de HP

Capacidad de memoria

La siguiente tabla refleja el número aproximado y el tamaño medio de las imágenes fijas que se pueden guardar en la memoria interna de la cámara cuando se ajusta en otros valores de Calidad imagen de los disponibles en el menú Captura.

NOTA No todos los 16 MB de memoria interna están disponibles para guardar imágenes, ya que parte de la memoria se utiliza para operaciones internas de la cámara. Además, el tamaño real de los archivos y el número de imágenes fijas que se pueden almacenar en la memoria interna de la cámara o en una tarjeta de memoria opcional depende del contenido de cada imagen fija.

3 MP Ópt.	8 imágenes (1,6 MB cada una)
3 MP (predeterminado)	13 imágenes (1,0 MB cada una)
1 MP	40 imágenes (320 KB cada una)
VGA	162 imágenes (80 KB cada una)

A	Autotemporizador
accesorios para la cámara 157	ajustes 46
adaptador de alimentación de	botón Temporizador/
ca	Ráfaga 21
conector de la cámara 24	indicador luminoso 24
adaptador de alimentación	restaurar ajuste 48
de ca HP	ayuda de la asistencia técnica
adquisición 158	al cliente 137
adquisición de accesorios	Ayuda en línea
de la cámara 157	menú Ayuda, uso 28
ajustes, restaurar 29, 43, 45,	para las opciones del menú
48, 49, 50	Captura 50
alcance	
valor de diafragma 159	В
alcance del flash 160	base de acoplamiento para
alimentación	la cámara
activar/desactivar 13	adquisición 157
especificaciones 164	conector de la cámara 24
indicador luminoso 19	descripción 10
indicadores 150	botón disparador
ampliación de imágenes 66	bloquear exposición y
anular exposición automática	enfoque 36
43	descripción 25
asistencia técnica 137	botón Flash, descripción 21
asistencia técnica al cliente 137	botón HP Instant Share/
asistencia técnica para	Imprimir 76
productos 137	botón Menú/OK,
asistencia técnica para usuarios	descripción 20
137	botón MODE 21
Aumentar	botón Temporizador/Ráfaga 2
control de la palanca	botón Vídeo, descripción 25
de zoom 19	
utilización 66	

botones de flechas del Controlador 20 botones de la cámara 18 Brillo de pantalla, ajuste 90	base de acoplamiento para la cámara 24 USB 24 conexiones
, ,	a impresora 85
С	a un equipo 83
ca, adaptador de alimentación	como dispositivo PTP
adquisición 158	(protocolo de
Calidad imagen, ajuste 52	transferencia de
cámara	imágenes) 93
activar/desactivar 13	como una clase de dispositivo
adquisición de	de almacenamiento
accesorios 157	masivo USB (MSDC) 93
adquisición de funda 158	Configuración TV, ajuste 94
especificaciones 159	conservación de la duración
estados 25	de la pila 146
limpieza del objetivo 104	Controlador con botones de
menús 26	flechas, descripción 20
restaurar 98	controles para alejar
capacidad de la memoria	y acercar 19
interna 165	cruces en el visor 36
clips de audio, grabar 32, 71	
Color de imágenes, ajuste 58	D
compartir imágenes 73	delimitadores de la pantalla de
Compensación EV, ajuste 51	Vista en directo 36
componentes de la cámara	duración de la pila,
parte frontal, lateral e	conservación 146
inferior de la cámara 23	
parte posterior	E
de la cámara 18	eliminar en la Rev. instantánea
parte superior	31, 34
de la cámara 25	Eliminar, uso 69
compra de accesorios	en línea, Ayuda
de la cámara 157	menú Ayuda, uso 28
conectores	para las opciones del menú
adaptador de alimentación de ca 24	Captura 50

enfoque	G
agitación de la cámara 39	grabar
bloquear 39	clips de audio 32, 71
delimitadores, utilización 36	videoclips 33
rango 160	·
Equilibrio de blanco, ajuste 55	Н
equipo con Windows	Hora y fecha, ajuste 14, 92
conectar a 83	HP Instant Share
instalar software 16	activar/desactivar 76
equipo Macintosh	botón HP Instant Share/
ajuste de USB en la	Imprimir 21, 76
cámara 93	descripción 9, 73
conectar a 83	personalizar el menú
instalar software 16	HP Instant Share 76
equipo, conectar la	selección de imágenes
cámara al 83	individuales 80
espacio restante en	utilización del menú
la memoria 29, 36, 64	HP Instant Share 74
especificaciones 159	HP, adaptador de
estados de cámara 25	alimentación de ca
Estampado 59	adquisición 158
exposición automática,	·
anular 43	I
	Idioma
F	cambiar ajuste 95
Fecha y hora, ajuste 14, 92	seleccionar al iniciar por
flash	primera vez 14
ajustes 42	iluminación de una imagen 51
alcance 160	imagen con alta exposición 51
descripción 24	imagen con baja exposición 51
restaurar ajuste 43	imágenes
utilización 42	ajuste de Color 58
formatear	ajuste de la calidad de
memoria interna 70	imagen 52
tarjeta de memoria 70	ajuste Equilibrio de blanco 55
formato de compresión 163	ajuste Velocidad ISO 56
funda para cámara,	ampliación 66
adquisición 158	compartir 73

demasiado oscura/clara 5 l	indicadores luminosos
Estampado 59	parpadeantes de
grabar clips de audio 32	la cámara 19, 20, 24
iluminación 51	instalar
modos de fotografía 43	muñequera 10
número guardado en la	pilas 11
memoria interna 165	software 15, 16
número restante 29, 36, 64	tarjeta de memoria 12
oscurecimiento 51	interruptor ON/OFF,
Rotar 72	descripción 19
tomar fijas 31	
transferencia de la cámara	L
al equipo 83	LED (indicadores luminosos)
utilizar el temporizador	de la cámara
automático 46	indicador luminoso
visualización de viñetas 65	de alimentación 19
imágenes fijas, tomar 31	indicador luminoso
impresión directa	de memoria 20
botón HP Instant Share/	indicador luminoso
Imprimir 21	del temporizador
impresión de imágenes	automático 24
desde la cámara a una	limpieza del objetivo 104
impresora o equipo 85	
imprimir imágenes	М
botón HP Instant Share/	memoria interna
Imprimir 21	capacidad de imágenes 165
directamente a	formatear 70
la impresora 85	fotografías restantes 29
utilización de	imágenes restantes 36, 64
HP Instant Share 73	mensajes
indicador de carga baja 150	en el equipo 134
indicador luminoso de	en la cámara 121
alimentación,	mensajes de error
descripción 19	en el equipo 134
indicador luminoso de memoria,	en la cámara 121
descripción 20	menú Captura
indicadores de	ayuda de las opciones
alimentación 150	de menú 50

restaurar ajustes 50	número de totogratías
utilización 49	restantes 29
menú Configurar, utilización 89	número de imágenes
menú HP Instant Share	restantes 36, 64
configuración de destinos 76	
descripción 74	0
personalizar 76	objetivo, limpieza 104
selección de imágenes	on/off 13
individuales 80	oscurecimiento de
utilización 74	una imagen 51
menús	
Ayuda 28	Р
Captura 49	pantalla de estado 28
Configurar 89	pantalla de imagen
descripción general 26	ajuste Vista en directo
HP Instant Share 74	al encender 91
Reproducción 66	botón Vista en directo 23
micrófono, descripción 24	descripción 20
modo Acción, ajuste 45	pantalla de estado 28
modo de fotografía	utilización 35
ajustes 43	pantalla resumen de todas
botón 21	las imágenes 64
restaurar ajuste 45	pilas
modo Disp. ráp., ajuste 44	indicadores 150
modo Macro, ajuste 44	instalar 11
modo paisaje, ajuste 45	kit de recarga rápida 158
modo playa y nieve, ajuste 45	prolongación de
modo retrato, ajustes 45	duración 146
mover imág. a tarjeta 95	puerta de la cámara 20
muñequera, fijación a la	puntos más importantes
cámara 10	acerca del uso 145
	recarga de NiMH 151
N	rendimiento por tipo 149
número	tipo que debe utilizarse 145
fotografías restantes 29	pilas AA, tipo que debe
imágenes guardadas en	utilizarse 145
la memoria interna 165	
imágenes restantes 36, 64	

pilas de NiMH	S
precauciones de	selección de imágenes para
seguridad 147	los destinos HP Instant
recarga 151	Share 80
precauciones de seguridad	sitios Web de HP 137
para pilas de NiMH 147	software
problemas, solución 97	instalación 15
prolongación de la duración	uso de la cámara sin 99
de la pila 146	Software HP Image Zone instalación 15
R	no utilización 99
Ráfaga	sonidos de cámara, ajuste 91
ajuste 48	soporte para trípode,
botón Temporizador/	descripción 24
Ráfaga 21	·
restaurar ajuste 49	T
rango	tarjeta de memoria
Compensación de	formatear 70
exposición 162	fotografías restantes 29
enfoque 160	imágenes restantes 36, 64
flash 160	instalar 12
rango de velocidad de	puerta de la cámara 20
obturación 160	tipos y tamaños
recarga de pilas de NiMH 151	admitidos 162
reducción de ojos rojos,	transferir imágenes al equipo 83
descripción 43	
rendimiento por tipo de pila 149	U
Reproducción	unidad de disco,
botón, descripción 23	cámara como 93
menú, uso 66	USB
utilización 61	ajuste de configuración 93
resolver problemas 97	conector de la cámara 24
restaurar ajustes 29, 43, 45, 48, 49, 50	
restaurar la cámara 98	
revisión de imágenes 61	
Rotación de imágenes 72	

```
Velocidad ISO, ajuste 56
videoclips, grabación 33
Viñetas
  control de la palanca
      de zoom 19
  visualización 65
visor
  cruces 36
  descripción 21
  utilización 36
Vista en directo
  utilización 35
Vista en directo al encender,
      ajuste 91
Z
zoom
  digital 40
  especificaciones 160
  óptico 40
  palanca de zoom,
      descripción 19
```